LPU 8000



- Unidad de Programación Local
- Local Programing Unit
 Unité de Programmation Locale
- Unità di Programmazione Locale







CONTROLES

- 1. Bus de comunicaciones y control
- Bus de comunicaciones y control con otros racks
- 3. Led de comunicaciones
- 4. Led de control de estado
- 5. Puerto USB para PC local
- 1. Bus de communication
 - et commanda
- 2. Communications et bus de contrôle pour les
- autres racks
- 3. LED de communication
- 4. LED de contrôle d'état
- 5. Port USB pour PC local

CONTROLS

- Communication and control bus
- 2. Communications and
- control bus for other racks
- 3. Communication LED
- 4. Status control LED
- 5. USB port for local PC

CONTROLLI

- 1. Bus di comunicazione
- e control
- Comunicazioni e bus di controllo per altri rack
- Led di comunicazione
- Led di controllo di stato
- Porta USB per PC locale

Características principales Característiques principales

Main specifications Caratteristiche principali

E	F	UK		LPU 8000
Comunicaciones	Communications	Communications	Comunicazioni	Local PC : USB Device CDC12Mbps Bus Comms: CAN 500kbps protocol
LED Status	LED Status	Status LED	LED Status	OFF: DC Unpluged GREEN: OK RED: Error
LED Communicaciones	LED Communications	Communications LED	LED Comunicazioni	OFF: not data Blinking: comunications data
Temperatura de funcionamiento	Température de fonctionnement	Operating temperature	Temperatura di funzionamento	0 ÷ 45 ℃
Consumo	Puissance absorbée	Power drawn	Potenza assorbita	1,5 W

EJEMPLO DE APLICACIÓN EXEMPLE D'APPLICATION APPLICATION EXAMPLE ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Housing mounting



N°	E	F	UK		Housing	Rack 19"
1	Transmodulador DVB S/S2 - DVB T	Transmodulateur DVB S/S2 - DVB T	DVB S/S2 - DVB T Transmodulator	Transmodulatore DVB S/S2 - DVB T	08280 /	08281
2	Amplificador SHA 8000 Amplificador SAC 8000	Amplificateur SHA 8000 Amplificateur SAC 8000	SHA 8000 amplifier SAC 8000 amplifier	Amplificatore SHA 8000 Amplificatore SAC 8000	35083 35081	
3	Bus de alimentación	Bus d'alimentation	Supply bus	Bus di alimentazione	83807	
4	Fuente de alimentación SPS	Alimentation SPS	Power supply SPS	Fonte di Alimentazione SPS	680	000
5	Carga F, 75 Ω	Charge F, 75 Ω	F load, 75 Ω	Carico F, 75 Ω	840)11
6	Puente RF	Pont RF	RF bridge	Ponte RF	838	314
7	Bastidor pared	Châssis mural	Wall frame	Telaio a muro	83805	-
8	Bus de comunicaciones y control	Bus du communications et contrôle	Communications and control bus	Bus di comunicazione e control	838	311
9	Carga USB	Charge USB	USB Load	Crico USB	838	313
10	Unidad de programación local	Unité de programmation locale	Local programing unit	Unità di programmazione locale	85	16
-	Cofre con bastidor y aireación	Coffre avec châssis et aération	Howsing with frame and fan	Cassetta con telaio e ventilazione	83806	-
-	Unidad de aireación Rack	Unité d'aération Panier	Rack ventilation unit	Unità di ventilazione Rack	-	83801

DESCRIPCIÓN

- Unidad de programación local para la configuración del sistema SCM 8000.
- Dispositivo de comunicación entre los módulos de la cabecera SCM 8000 y el ordenador personal PC.
- Permite realizar las funciones de:
 - Programación y monitorización de los módulos de la cabecera SCM 8000 desde el PC.
 - o Actualización del firmware de los equipos.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Las conexiones y desconexiones de los módulos se realizarán con la fuente de alimentación desconectada de la red.
- Conectar los **buses de comunicaciones y control** (Ref. 83811) entre los equipos.
- Conectar una carga CU 120 en el módulo final del conjunto a la izquierda de la instalación.
- Conmutador ADDRESS: los equipos a controlar deben tener una dirección diferente entre ellos.
 Se recomienda colocar el conmutador Address en direcciones crecientes de derecha a izquierda (el primero de la derecha en la dirección 1, el siguiente en la dirección 2...). Esta dirección se corresponde con la

imagen de la cabecera que se visualiza en el PC.

 Conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica. La unidad de control realiza un chequeo de los equipos de la cabecera. Se comunica con ellos, incluyéndolos en su base de datos y posteriormente realiza su seguimiento. El led de comunicaciones COMM lucirá en verde y parpadeará cuando haya transferencia de datos.

FUNCIONES DE LOS LEDS LPU 8000

Led de estado STATUS	Apagado: no alimentado Verde: ok		
	Rojo: error en equipo		
Led comunicaciones	Apagado: no hay comunicaciones		
COMM	Parpadeo verde: hay comunicaciones		

ACCESO A LA CABECERA VIA PC LOCAL

- Para acceder a la cabecera es necesario realizar los siguientes pasos:
 - Instalar el programa de PC correspondiente a la Serie 8000: Interface de Usuario.
 - Conectar el cable USB B al conector PC de la LPU 8000 y el conector USB A al PC.
- Al conectar el cable USB, el PC solicita la instalación del driver correspondiente. Una vez instalado se reconoce la LPU 8000 y se encuentra preparada para ser utilizada.
- En el programa de PC, pulsando el botón de Conectar se establece la conexión entre el PC y la LPU 8000.

DESCRIPTION

- Unité de contrôle de programmation local du système **SCM 8000**.
- Il s'agit du dispositif de communication entre les modules de la tête SCM 8000 et le PC.
- Il permet de réaliser les fonctions suivantes :
 - o Programmation et suivi des modules de la tête SCM 8000 depuis le PC.
 - o Actualisation du firmware des appareils.

INSTALLATION ET MISE EN MARCHE

- Pour la réalisation des connexions et déconnections des modules, la source d'alimentation devra être déconnectée du réseau.
- Connectez les bus de communication et de contrôle (Ref. 83811) entre les appareils.
- Connectez une **charge CU 120** sur le module final de l'ensemble à gauche de l'installation.
- Conmutador ADDRESS : les appareils à contrôler doivent posséder une adresse différente les uns des autres.
 Il est recommandé de placer la conmutador Address par adresses croissantes de droite à gauche (la première à droite à l'adresse 1, la suivante à l'adresse 2...).
 Cette adresse correspond à l'image de la tête visualisée sur le PC.
- Connectez la source d'alimentation au courant électrique. L'unité de contrôle réalise une vérification des appareils de la tête. Elle communique avec eux en les incluant sur sa base de données pour ensuite réaliser un suivi. Le led de communication COMM passera au vert et clignotera lors du transfert de données.

FONCTIONS DES LEDS LPU 8000

Led d'état STATUS	Éteint : non alimenté Vert : ok	
	Rouge : erreur sur l'appareil	
Led communication	Éteint : absence de communications	
COMM	Clignotement vert : existence de	
	communications	

ACCÈS À LA TÊTE VIA PC LOCAL

- Pour accéder à la tête, suivez les indications suivantes :
 - Installez le programme du PC correspondant à la Série 8000 : Interface d'utilisateur.
 - Connectez le câble USB B au connecteur PC de la LPU 8000 et le connecteur USB A au PC.
- En connectant le câble USB, le PC demandera l'installation du driver correspondant. Une fois installé, la LPU 8000 sera reconnue et prête à être utilisée.
- Sur le programme du PC, appuyez sur le bouton Connecter pour établir la connexion entre le PC et la LPU 8000.

DESCRIPTION

- Control Unit for local programming the SCM 8000 system.
- It is the communications device between the **SCM 8000** control unit modules and the PC.
- It enables performing the following functions:
 - Programming and monitoring of the SCM 8000 control unit modules from the PC.
 - o Equipment firmware updates.

INSTALLATION AND SET-UP

- The modules must be connected and disconnected with the power supply disconnected from the power source.
- Connect the **communications and control buses** (Ref. 83811) between the equipment.
- Connect a CU 120 charge to the last module in the set on the left of the installation.
- ADDRESS hub: Each piece of equipment to be controlled must have a different address.

We recommend using the **Address hub in** addresses that increase consecutively from right to left (the first to the right is address 1, the next is address 2, etc.). This address corresponds to the image of the control unit that is seen on the PC.

 Connect the power source to the electrical supply. The control unit will check the equipment belonging to the control unit. It will communicated with them, adding them to the database and then track them. The COMM communications LED will light up in green and blink when data are being transferred.

FUNCTIONS OF THE LPU 8000 LEDS

Led de estado	Off: no power
STATUS	Green: ok
	Red: equipment error
COMM communications	Off: no communication
LED	Blinking green: communication

ACCESS TO THE CONTROL UNIT THROUGH THE LOCAL PC

- To access the control unit, it is necessary to perform the following steps:
 - Install the corresponding PC program for the 8000 Series: User interface.
 - Connect the USB B cable to the PC connector on the LPU 8000 and the USB A connector to the PC.
- Once the USB cable is connected, the PC will prompt the installation of the corresponding driver. Once installed, the LPU 8000 is recognized and is ready for use.
- On the PC program, click on the Connect button to establish the connection between the PC and the LPU 8000.

DESCRIZIONE

- Unità di Controllo per la programmazione locale del sistema SCM 8000.
- È il dispositivo di comunicazione tra i moduli dell'header SCM 8000 e il PC.
- Permette di svolgere le funzioni di:
 - o Programmazione e monitoraggio dei moduli dell'header SCM 8000 dal PC.
 - o Aggiornamento del firmware delle apparecchiature.

INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

- Il collegamento e lo scollegamento dei moduli verranno effettuati con la sorgente di alimentazione scollegata dalla rete.
- Collegare i bus di comunicazione e controllo (Rif. 83811) tra i dispositivi.
- Collegare una carica CU 120 al modulo finale del gruppo, a sinistra dell'installazione.
- Commutatore ADDRESS: i dispositivi da controllare devono possedere ciascuno un indirizzo diverso.
 Si consiglia di impostare il commutatore ADDRESS su indirizzi in ordine crescente da destra a sinistra (il primo a destra sull'indirizzo 1, il successivo sull'indirizzo 2...). Questo indirizzo corrisponde all'immagine dell'header che viene visualizzata sul PC.
- Collegare la sorgente di alimentazione alla rete elettrica. L'unità di controllo effettua una verifica dei dispositivi dell'header. Comunica con essi, includendoli in una base dati, e successivamente effettua un controllo. Quando avviene il trasferimento dati, la spia di comunicazione COMM diventerà di colore verde e lampeggerà.

FUNZIONI DELLE SPIE LPU 8000

Spia di stato STATUS	Spenta: senza alimentazione Verde: ok Rosso: errore nel dispositivo
Spia comunicazione COMM	Spenta: non vi sono comunicazioni Lampeggiamento verde: vi sono comunicazioni

ACCESSO ALL'HEADER VIA PC LOCALE

- Per accedere all'header occorre effettuare i seguenti passi:
 - Installare il programma per il PC corrispondente alla Serie 8000: Interfaccia dell'utente.
 - Collegare il cavo USB B al connettore PC della LPU 8000 e il connettore USB A al PC.
- Collegando il cavo USB, il PC richiede l'installazione del driver corrispondente. Una volta installato, verrà riconosciuta la LPU 8000 che è pronta per essere utilizzata.
- Nel programma per il PC, premendo il pulsante Collega si stabilisce il collegamento tra il PC e la LPU 8000.



DECLARACION DE CONFORMIDAD DECLARATION DE CONFORMITÉ DECLARATION OF CONFORMITY DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Fabricante/ Fabricant/ Manufacturer/ Fabricante/ Produttore : FAGOR ELECTRONICA, S.COOP.

Dirección/ Adresse/ Address/ Direçao/ Indirizzo :

Bº San Andrés s/n - P.O. Box 33 20500 MONDRAGON

NIF / VAT :

F-20 027975

(Guipúzcoa) Spain

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto : Declare, sous notre responsabilité, la conformité du produit : Declare under our own responsibility the conformity of the product : Declara exclusiva responsabilidade a conformidade do producto : Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

LPU 8000

Según los requerimientos de las Directivas del Parlamento Europeo: Selon les especifications des Directives du Parlament Européen : According to the specifications of directives of the European Parliament: Com as especificações da Directivas do Parlamento Europeu: Sotto i requisiti delle direttive del Parlamento Europeo:

EMC	2004/108/EC
LVD	2006/95/EC
RoHS	2011/65/EC

Para su evaluación se han aplicado las Normas: Pour l'évaluation ont étais appliqués les Normes: For the evaluation, the following Standards were applied: Para a avaliação, os seguintes Normas foram aplicados : Per gli standard di valutazione sono stati applicati:

> EN 50083-2: 2007 EN 61000-6-3: 2007 EN 61000-6-1: 2007

Fecha: Nov. 2011

Date:

light
J.M. Saiz

Firma: Signature:

Jefe Calidad Tratamiento de Señal Head of Quality Dept., Signal Processing



Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n. P. O. Box 33 E-20500 Mondragón (Spain) Tel. +34 943 712 526 Fax +34 943 712 893 E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

