

MEDIDOR DE CAMPO SERIE METIUM

SAT/TV/CATV - Full HD + DVBT2 + FILTRO LTE



HD MPEG4

Pantalla Táctil











PANEL FRONTAL



POTENCIA



Para activar pulse la tecla "HOME".



Para desactivar pulse y mantenga pulsada la tecla *'HOME'*

- DISCO Gire el disco para navegar dentro de la pantalla y cambiar los valores



Gire para seleccionar un elemento de menú o para cambiar un valor



Pulse para seleccionar un elemento de menú o un campo numérico,



Seleccione un elemento del menú, presione y mantenga presionado 2 "para visualizar el menú emergente.

REINICIAR HARDWARE



Con instrumento ON, Mantenga la tecla "HOME" durante 10 °v active de nuevo.

REINICIAR SOFTWARE



De instrumento apagado, conectar el instrumento, inmediatamente después de mantener la tecla "volumen" presionado hasta que se escuche un pitido.

lletium 2

PANELES LATERALES





- 1 = LAN Eternet RJ45
- 2 = Salida HDMI
- 3 = USB B actualizaciones SW
- 4 = Tarjeta de memoria USB A
- 5 = Fuente de entrada de alimentación (12 V DC 1A)
- 6 = Ventilador
- 7 = Vídeo analógico IN
- $8 = \text{IF/RF IN ``F'' 75 } \Omega$
- 9 = IN óptico: FC-ST-SC opc.

FAGOR 3

BOLSA MULTIFUNCIÓN Trabaja comodamente utilizando la bolsa multifuncional.



Trabaja con seguridad con ambas manos libres.

Engancha la cinta en los dos broches de las esquinas (arriba-izquierda y abajo-derecha) para colgar el medidor por el cuello dejando las manos libres.





3

La visera solar te permite mejorar la visibilidad si el sol se refleja en la pantalla.

2

Protege el medidor agarrándolo al mástil o en el coche usando el mosquetón de enganche rápido.





Cambiando la configuración de la cinta 5 puedes transportar el medidor en vertical.

También puedes transportar el medidor usando su práctica asa.

7





lletium

4

Puedes separar el bolsillo convenientemente para sostener el medidor sobre una mesa.

6







MENÚ Y NAVEGACIÓN

BARSCAN

PANTALLA 'HOME'

Pulsa la tecla 'HOME' para ir al menú inicial, gira la rueda para navegar por las opciones 'SAT', 'TV' o 'CATV' y presiona la rueda para seleccionar el tipo de medida requerido:



Pulsa la tecla 'HOME' en cualquier momento para volver a la pantalla de menú inicial.

NAVEGACIÓN

Usa la pantalla táctil y la rueda para navegar por la pantalla y cambiar los valores:

MPEG SERVIC

LIST

-

70NAS DE LA PANTALLA



- 🕦 Parámetros de sintonía
- Imagen en vivo
- Medidas
- 2 3 4 5 Información del canal
- Inf. del Transport Stream
- Menú contextual



Fagor Electrónica

SPECT

5

HELP

?

HOME MENU

OPTIC

 $\langle \mathbf{i} \rangle$

SPECIAL

FUNCT

NAVEGACIÓN USANDO COMANDOS MECÁNICOS

Cómo elegir entre los menús y ajustar el valor:

- Gire la rueda y seleccione en el menú requerido (fig. 1)
- Pulse la rueda (fig. 2)
- Gire la rueda para ajustar el valor (fig. 3)
- Pulse la rueda y confirmar la selección (fig. 4)

Eiemplo de selección de canales de TV / CATV:



Cómo elegir entre los menús y cambiar un valor utilizando los menús desplegables:

- Gire la rueda y seleccione el menú deseado (fig. 1)
- Mantenga pulsada la rueda de 2 °a visualizarse en el menú desplegable (Fig. 2)
- Gire la rueda para ajustar el valor (fig. 3)
- Pulse la rueda y confirmar la selección (fig. 4)

Ejemplo de selección de canales de TV / CATV:



Ejemplo de selección del transpondedor del satélite (TP / TS):



Ejemplo de selección de telealimentación para Sintonizador CATV (DC & RF):



¿Cómo seleccionar la frecuencia y ajustar el valor utilizando el teclado numérico:

- Gire la rueda y seleccione la frecuencia (FREC) (fig. 1)
- Mantener la rueda presionado por 2 "para visualizar el teclado (fig. 2)
- Pulse las teclas numéricas en relación con dígitos el valor de frecuencia necesario, gire la rueda para navegar dentro de la ventana (fig. 3)
- Finalmente girar la rueda y seleccione entrar (fig. 4)
- Pulse la rueda y confirmar la selección (fig. 5)



6 **Hetium**



NAVEGACIÓN UTILIZANDO COMANDOS MIXTOS: MECÁNICA E TOUCH

- Toque un valor en el menú (fig. 1)
- Gire la rueda para ajustar el valor (fig. 3) o toque el valor requerido (fig.2)
- Pulse la rueda y confirmar la selección (fig.3) o tocar la pantalla fuera del menú desplegable (fig.3)

Eg. La selección de canales de TV / CATV:

Eg. Selección transpondedor de satélite (TP / TS):



Ejemplo de selección de telealimentación para Sintonizador CATV (DC & RF):



FAGOR 7

Seleccione de los menús y ajustar el valor utilizando el menú desplegable:

- Toque un valor en el menú (fig. 1)
- Toque de nuevo para visualizar el menú desplegable (Fig. 2)
- Gire la rueda para ajustar el valor (fig. 3) o toque el valor requerido (fig. 3)
- Pulse la rueda y confirmar la selección (fig. 4), o toque la pantalla fuera del menú desplegable (Fig. 4)

Ejemplo de selección de canales de TV:





Ejemplo de telealimentación - selección fuente de alimentación de CATV (DC & RF):



Seleccione la frecuencia y ajustar el valor utilizando el teclado numérico:

- FREC Touch (fig. 1) •
- Toque de nuevo para mostrar el menú "FREC INSERT" (fig. 2) •
- Toque los números para dígitos el valor de frecuencia requerida (Fig. 3) •
- Por último toque entrar y confirmar la selección (fig. 4) •

Ejemplo de selección de frecuencia manual (FREC):



MODULAT

BW

DC@RF

PLAN



CHAN



VOLUMEN Y CONFIGURACIÓN



	10000M	
	VOLUME:	
	BRIGHTNESS: *	
SAT	LTE FILTER: OFF	
JAI	VIDEO IN: INT	
	IMAGE FORMAT: 16/9	
	RF IN: F(75ohm)	
(NPEG SERVICE)	BA BATTERY SAVING: OFF	
	CONFIGURATION MENU	
	HOME MENU	

Se accede directamente al ajuste de volumen, pulsar "ENTER" para acceder a la configuración de pantalla y otros ajustes importantes

HDMI OUT-

 "HDMI OUT" (conector 2): Conecte un cable HDMI para enviar automáticamente las imágenes del monitor TFT a un proyector de TV o video. El vídeo sólo estará disponible en una pantalla externa;

VIDEO IN -

• "Video In" (conector 6): Seleccione "EXT" para visualizar una fuente de vídeo externa.

AHORRO DE BATERÍA Y AUTOAPAGADO

Ajusta el modo ahorro de batería:



Activa la función "AHORRO BAT" desde la pantalla de volumen. En el modo ON, si no se pulsa ninguna tecla después de 30 segundos, el brillo de la pantalla se reduce y después de 5 minutos el medidor se apaga automáticamente.

CONFIGURATION MENU]	TIMER OFF:	10 min		
METER	\rightarrow	UNIT:	dBuV		
τv		LANGUAGE:	ENGLISH		
SAT		REYS BEEP:	BLUE		
CATV		DISP.LIGHT:	FULL ON		
METER INFO		BATTERY TEST:	OFF		
SAT&TV THRESHOLD DIAGNOSTIC	CALIBRATE TOUCHSCREEN TIME & DATE SETTINGS LAN. CONFTGURATION				
EXIT		BACK			
SETTINGS AND CONFIGURATION MENU					

Toque "MENÚ DE CONFIGURACIÓN", luego "METER" en la pantalla de volumen y ajuste el "TIMER OFF" valor requerido. El medidor se apagará después de 5, 10, 15 o 30 minutos de inactividad. Pulse cualquier tecla para interrumpir el apagado automático.

CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Si la pantalla táctil no responde a los comandos, podría ser necesario su calibración:



Navega a "MENU CONFIGURACION" desde la pantalla de volumen;



Selecciona "MEDIDOR", luego "CALIBRAR PANTALLA TACTIL"



Toque el centro de los cuadrantes que aparecen en las esquinas de la pantalla, Repetir cuatro veces por cada cuadrante.



NOTA: usa el puntero y toca la pantalla exactamente en el centro del círculo. Si no aplicas este procedimiento correctamente la pantalla táctil podría no quedar debídamente calibrada.



DISCOVERY

Identifica la modulación de un canal sintonizado en el PLAN de TV:





Navega al "MENU CONFIGURACION" en la ventana de VOLUMEN.

MODO TV_

CONFIGURATION MENU					
METER		LNB L.O.:	0.0	0 MHz	
TV	\rightarrow	C/N TYPE:		AUTO	
SAT		DISCOVERY:	TERR.	ONLY	
CATV		FIELD STRENGTH		OFF	
METER INFO	EDIT ANT. FACTOR				
SAT&TV THRESHOLD					
DIAGNOSTIC					
		BACK			
EXIT					
SETTINGS AND CONFIGURATION MENU					

Selecciona "TV" y ajusta sobre "DISCOVERY" el modo de identificación: - SOLO TERR (TERR. ONLY),

- TERR & CABLE,

MODO CATV (CABLE)_



Selecciona "CATV" y ajuste sobre "DISCOVERY" el modo de identificación: - SOLO CABLE (CABLE ONLY),

- TERR & CABLE.

NOTAS:

- Modo DISCOVERY se activa únicamente si el cable de antena está conectado al instrumento,
- Modo DISCOVERY no está activado si está usando un plan manual de memoria (ManuMemory MiX) o automático (Automemory TV).

MODO DE MEDICIÓN C/N

Ajuste el modo de medición de la relación señal a ruido "C/N" (en la banda de banda de salida)





Navega al "MENU CONFIGURACION" en la ventana de VOLUMEN.



Navega al "MENU CONFIGURACION" en la ventana de VOLUMEN.



En el tipo C/N "IN BAND" (ENT. BANDA) la relación señal/ruido se mide entre el nivel de la portadora de video (marcador rojo) y el nivel de ruido estimado entre la subportadora de color y de audio (marcador blanco).



En el tipo C/N "OUT BAND" (SAL. BANDA) la relación señal/ruido se mide entre el nivel de la portadora de video (marcador rojo) y el nivel de ruido estimado en la banda de guarda entre canales (-1,25 MHz de la portadora de video, marcador blanco).

CAPTURA DE PANTALLA (SCREEN SHOT)

La función de "captura de pantalla" le permite guardar directamente las pantallas de los monitores TFT en una memoria externa.



- Conecte una fuente de memoria externa (no suministrado) a la toma USB A.
- Vaya a la pantalla de medida que desee salvar: Spectrum, Mediciones, Constellaton, ecos, etc.
- Pulse el botón "SPECT" durante 4 segundos y esperar a que el archivo se salve: El instrumento hará una serie de pitidos.
- Introduzca el nombre del archivo y pulse Intro.

N.B.:

- Si la memoria no se inserta correctamente, o no se reconoce, el siguiente mensaje será mostrado: "Inserte USB de almacenamiento masivo de dispositivos".
- No es posible salvar una pantalla de zoom completo.
- el comando ENTER no está activo si el nombre de archivo que ya está presente en la fuente de memoria externa.
- Los archivos se guardan en formato .bmp (bitmap).

SAT ANÁLISIS DE SEÑALES DE TELEVISION SATELITARES.

PASAR A MODO SAT







[&]quot;Los planes de frecuencia de satélite (mux data) son provistos en cooperación con LyngSat: www.lyngsat.com"

MEDIDAS DE SAT DIGITAL QUE MUESTRA DVB-S, DVB-S2 Y S2M-

PLAN	MODULAT	DiS	POL/BND	FREQ	TRANSP	
ASTR19	DVB - S2	Α	HL/18	10773.0	TS53	
POWER: 68.	6dBuV		ANIXE HD			
MER: 15.6dB EVM: 18%						
4 6 8 10 12 14 16 18 20 NsMAR: 7. 2dB QLY: PASS Image: Comparison of the second s						
-2	-4	-5	-6	255 4-1	ASTRA I	
Vpid: 255 Apid: 259 PER: <1x10-7						
-2 -3 -4	4 -5 -6	-7	FREQ.E ENCRY	RR: PT.:	0.7MHz Nagra	
NID: 1 NETW: ASTRA 1					MENU & 🕇 🔒	

Medidas principales e imagen en vivo.

POL/BND

HL/18

INFO

Constelación 8PSK

EREN ERR.

FREQ

10773.0

ZOOM: FULL

TRANSP

MENU &

DiS

Α



Pulse en la imagen para hacer zoom, toque de nuevo para volver a la medición



Pulse varias veces para navegar en las pantallas de medición del SAT



TSID:

1053

ORE

PLAN

ASTR19

MODULAT

DVB-S2

Selecciona "ZOOM" y elige la ventana de visualización para agrandar un cuadrante.

FAGOR 7

SEÑAL DVB-S2M: SELECCIÓN ISI

PIANO	MODULAZ	DiS	POL/BND	FREQ	TRANSP			
HBIR13	DVB - S2	В	VH/12 л	11919.0	TP60			
POT.: 66.	POT.: 66.1dBuV Rete4							
30 45	30 45 60 75 90 105 120							
MER:15.6dB	10 11 14	EVM: 17%	-	2 R				
MARG :8.2dB	4 6 8 10 12 14 16 18 20 MARG :8.2dB OTA: PASS OTA: PASS <td< td=""></td<>							
-1 1 3	<u>57</u> 9	11			THEY 10			
bBER:4x10-3	LDF	C:1x10-	4	I	Mediaset4			
	-4	5555.000	Vpid:	1630 Apic	: 1631			
-2 -3 -	4 -5 -6	-7	B LNB CO FREQ.E ENCRIF	orr: ERR: PT.:	103mA 0.5MHz Seca			
-E TSID	: 940 01	₩.:			MENU & ? 🔒			

Toque "Menú" en las principales medidas y pantalla de imagen



Toque "ISI #" y seleccione el ISI (Transport Stream) requerido

CONFIGURACIÓN PLS



Toque "Menú de configuración" en la ventana del volumen



Toque "SAT" y seleccione "PLS CONFIGURACIÓN"

Ejemplo 1:



Seleccione el PLS necesarias y establecer los parámetros



VISUALIZACIÓN NIT

PLAN	MODULAT	DiS	POL/BND	FREQ	TRANSP
ASTR19	DVB - S2	Α	HL/18	10773.0	TS53
POWER: 68	6dBuV				ANIXE HD
30 45	<mark>60 75 90</mark>	105 1	.20		
MER:15.6dB		EVM: 18%			- el Martin
4 6 8	10 12 14	16 18	20		4
NsMAR:7.2dB		QLY: PAS	s		
-1 1 3	5 7 9	11	<u> </u>		
bBER:2x10-3			_		ASTRA 1
-2 -3	-4	-5	Vpid:	255 Api	d: 259
PER: <1x10-	7	ERR:00			0 THUR
-2 -3	4 -5 -6	-7	ENCRYF	т.:	Nagra
NID:	1 NE	TW: AS	TRA 1		MENU & ? 🔒

Toque "MENU &" de las "MEDICIONES PRINCIPALES Y CUADROS".



Toque "VISUALIZAR NIT."

	NIT INFO VISUALIZATION								
FREQ	POL	SYM. RATE	MODE	TYPE	FEC				
11376.5	vert	22000.00	DVB-S2	8PSK	2/3				
11170.8	hor	22000.00	DVB-S2	8PSK	2/3				
11597.0	vert	22000.00	DVB-S	QPSK	5/6				
11038.0	vert	22000.00	DVB-S	QPSK	5/6				
11156.0	vert	22000.00	DVB-S	QPSK	5/6				
12692.2	hor	22000.00	DVB-S	QPSK	5/6				
12640.0	vert	22000.00	DVB-S	QPSK	5/6				
11685.5	vert	22000.00	DVB-S	QPSK	5/6				
12581.0	vert	22000.00	DVB-S	QPSK	5/6				
10979.0	vert	22000.00	DVB-S	QPSK	5/6				
10876.5	vert	22000.00	DVB-S	QPSK	5/6				
					BAC	(

"NIT Info Visualization" referido a transpondedores de ASTRA 19 Este

NOTA:

- La función VISUALIZE NIT está disponible también en el modo de TV y CATV.

FUNCIONES RELACIONADAS



Analizador de espectros



Selección de Plan de canal



Lista de servicios MPEG

Fagor Electrónica

17

Ejemplo 1:

TV ANÁLISIS DE TELEVISIÓN / RADIO TERRESTRE

PASAR AL MODO TV __

(Todos los canales recibidos en Antena)



MEDIDA DE RADIO ANALÓGICA



Navega a "CHAN" y selecciona "FMH" o "FML", Navega a "MODULAT" y selecciona "FM Radio", Navega a "FREQ" y selecciona la frecuencia requerida.

MEDIDA DE TV ANALÓGICA-

Navega a "CHAN" y selecciona el canal requerido. Si es analógico verás la siguiente información:



Imagen en vivo y nivel de medida

Otras medidas



Presiones el botón TV para conmutar entre pantallas de medidas

18 **Hetium**

MEDIDAS DE TV DIGITAL DVB-T & DVB-T2 M-PLP

Navega a "CHAN" y selecciona el canal requerido. Si es digital, verás la siguiente información:



Imagen en vivo y medidas principales



Constelación DVB-T2



Navega a "ZOOM" y selecciona un cuadrante para agrandar.



Pantalla de respuesta a impulsos (ecos)



Pulsa el botón TV para pasar entre pantallas de medidas



Selecciona el tipo de medición del eco:



VISUALIZACIÓN DE MICRO-ECOS



Tocar "MENU" sobre la pantalla de ECOS, y en la opción "TYPE" selecciona "µECHOES"



Visualización de Micro-Ecos

NOTA: Otra modalidad de visualización de ecos está disponible en el menú "TYPE"

Medidas de ECOS y Micro-ECOS en Redes "SFN" COMO REDUCIR INTERFERENCIAS EN REDES "SFN"

El apagón analógico terminó en Europa. Algunos paises como España e Italia, decidieron instalar una red digital de TV "SFN" (Single Frequency Networks), es decir algunos operadores de televisión tienen adjudicado la misma frecuencia/ canal en todo el pais. Esto permite una optimización del espectro pero provoca multiple recepción en areas situadas entre varios transmisores.

Si la red "SFN" ha sido bien diseñada las señales que se reciben levemente retrasadas debido a la propagación según las diferentes distancias donde se encuentren los transmisores, llamadas ecos, serán absorbidas en el margen del INTERVALO DE GUARDA presente en la modulación DVB-T & T2 (COFDM) y consecuéntemente no generarán problemas de recepción. De todas formas, la experiencia de estos últimos años ha demostrado que la realidad es diferente a la teoría, especialmente cuando hay muchos reemisores locales que pueden provocar muchas interferencias.

Por lo tanto , podrías encontrarte en la desagradable situación de recepción de señal con buena potencia, pero sin imagen y no ser capaz de establecer la causa del problema. En este caso es imprescindible medir la RESPUESTA A IMPULSOS en tiempo real, para medir el retraso o adelanto de ECOS comparado con la señal principal. Cuando mueves la dirección y posición de la antena es posible mejorar la calidad de la señal recibida, maximizando la potencia de la señal principal y minimizando la potencia del eco interferente e incluso a expensas de conseguir el máximo de recepción.

EL Metium puede medir hasta 16 ECOS y PRE-ECOS en tiempo real. Los medidores de FAGOR permiten ver los ECOS, medir la potencia y el retraso en uS y la distancia del transmisor interferente en Km. Actualmente existen muy pocos medidores que permiten medir ECOS y PRE-ECOS en tiempo real y con distancias de hasta 75 Km, mayor que la máxima abertura del INTERVALO DE GUARDA y todo ello cubriendo con una máscara verde los ecos que caen dentro del intervalo de guarda.

La anchura del INTERVALO DE GUARDA varía acorde a los parámetros de modulación: consulte la tabla de abajo para conocer la anchura del INTERVALO DE GUARDA según las posibles configuraciones DVB-T.



Fig. 1: RECEPCIÓN ÓPTIMA:*

No hay ECOS, ni dentro, ni fuera del intervalo de guarda (area verde)

Nota:* Ejemplos válidos para señales DVB-T OFDM 8k con ancho de banda de 8 MHz e Intervalo de Guarda de 1/8. Este dato se ha mostrado con el medidor Metium a la derecha del diagrama de constelación, ver Fig. 4.

PLAN	MODULAT	BW	DC@RF	FREQ	CHAN
EUROPE	DVBT&H	8	OFF	850.00	55
197 18. 18. 16. 46. 18.	* * * *	新)通 (5) 新 (茶) 4 		DOM: FUI	
8 8 9 8 40 8 9 40 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* * *	CA CC GU	RRIER : NST. : A.INT.:	8KDVB-T 64QAM 1/8
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	8 8 8 8	* * * * * *	R HI R LN	ER. : B Curr:	2/3 2/3 NO ØmA
1.00 K 40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* * *			

Fig. 4: CONSTELACIÓN DVB-T-64Q:

La tabla de la derecha muestra la equivalencia del Intervalo de Guarda en tiempo y distancia.



Fig. 2: BUENA RECEPCIÓN:* 2 ECOS presentes dentro del intervalo de guarda (area en verde), con una distancia de: 1º eco: 15 Km ó 50 µs de retraso 2º eco: 25 Km ó 83 µs de retraso



Fig. 3: RECEPCION MARGINAL (o IMPOSIBLE):* 2 ECOS presentes fuera del intervalo de guarda (area en verde), con una distancia de: 1º eco: 40 Km ó 133 µs de retraso 2º eco: 45 Km ó 150 µs de retraso

ANCHURA DEL INTERVALO DE GUARDA

(anchura de la máscara sombreada en verde automática)

DVB-T 2.000 portadoras (2K DVB-T)							
INTERVALO DE GUARDA	1/4	1/8	1/16	1/32			
máximo retraso (micro-seg.)	56	28	14	7			
máxima distancia (Km)	16.8	8.4	4.2	2.1			

DVB-T 8.000 portadoras (8K DVB-T)								
GUARD INTERVAL	1/4	1/8	1/16	1/32				
máximo retraso (micro-seg.)	224	112	56	28				
max distance (Km)	67.2	33.6	16.8	8.4				

SEÑAL DE DVB-T2: SELECCIÓN PLP-

PLAN	MODULAT	BW	DC@RF	FREQ	CHAN		
EUROPE	DVBT2	8	0FF	810.00	63		
POWER: 69.4dBuV							
30 45	60 75 90	105 120					
MER:31.9dB		SNR: 32dB					
8 12 16	20 24 28 3	36 40		A setting			
NsMAR:14.4d	B	QLY: PASS					
-1 3	7 11 15	19 23					
bBER:4x10-4			5 98 48 11 M	R&	S Network		
-2 -3	-4	-5 -6	WRTD	100 ADT	D. 101		
LBER: <10-8		ERR: 999	VPID.	IOU AFI	32K DVBT2		
2560AM							
ENCRYPT.: Clear							
HE NID:		MENU & ? 🔒					

Pulse "MENU" en la pantalla de inicio Mediciones y pantalla de imagen

PLAN	MODULAT	B₩	DC	@RF	FRFO	CHAN
EUROPE	DVBT2	8	0	MENU		
POWER: 68.0dBuV				PRG.NAME: 63 LNBLocOsc: 0.0MH;		
MER:35.7dB		SNR: 36dB	_	BUZZ	ER FUNC:	
8 12 16 3	20 24 28 3	1 <mark>2 36</mark> 40]	VISUALIZE NIT CHANNEL LOGGER		
NsMAR:18.2d	B	QLY: PASS				
-1 3	7 11 15	19 23]	PLP :	# :	1
bBER: <10-6						
-2 -3	-4	-5 -6				
LBER: <10-8		ERR:000				HELP
-2 -3	4 -5 -6	-7 -8		EXIT		?
NID: 2000 NETW: R&S Network MENU & ?						

Toque "PLP #" y seleccionar el PLP (flujo de transporte) necesaria

DVB-T2 LITE SEÑAL: SELECCIÓN DE PERFILES (OPC.)



Pulse "MENU" en el principal Mediciones y pantalla de imagen

PLAN	MODULAT	BW	DC	arf	FRF	-0	CHAN
EUROPE	DVBT2	8	0	MENU			
POWER: 69.	. 4dBuV		_	PRG.	NAME: oc0sc:		63 0.0MHz
30 45 0	<mark>60</mark> 7590	105 120		BUZZ	ER FUN	IC:	OFF
MER: 32.4dB		SNR: 32dB		BUZZ	. TYPE:		LEVEL
8 12 16	20 24 28 3	36 40		VISU	ALIZE	NIT	
NsMAR:14.9d	В	QLY: PASS		CHAN	NEL LO	GGE	R
-1 3	7 11 15	19 23]	PLP :	#:		1
bBER:5x10-4				PROF	ILE:	Bas	ASI
-2 -3	-4	-5 -6		EXIT			ANALYZ
LBER: <10-8		ERR: 999					
-2 -3 -4	4 -5 -6	-7 -8					
- NID:	2000 N	TW: R&S	Net	work			MENU & 🕇 🔒

Touch "PERFIL" Y seleccione el perfil exigido: "Base" o "Lite"

NOTA:

Para obtener más información póngase en contacto con su distribuidor o envíe un e-mail a: rf.sales@fagorelectronica.es



MEDIDA DE MER POR PORTADORA

Esta opción permite hacer un análisis del MER por portadora COFDM unitaria de una señal DVB-T or DVB-T2.

Para visualizar esta ventana, pulse la tecla "TV" repetidamente hasta que aparezca la ventana de ecos:



MER vs CARRIER: Modo de visualización: *VIS. TYPE: NORMAL" *PICTURE: FULL"



Para cambiar de modo de visualización, selecciona "MENU & ?":

Ejemplo 1:



MER vs CARRIER : Modo de visualización: "VIS. TYPE: REVERSE" "PICTURE: FULL"

Ejemplo 2:



MER vs CARRIER : Modo de visualización: "VIS. TYPE: NORMAL" "PICTURE: CONTOURS".

Ejemplo 3:

MER vs CARRIER: Modo de visualización: "VIS. TYPE: NORMAL", "PICTURE: FULL" y "START/STOP CARR desde 3000 a 4000".

CANAL LOGGER

PLAN	MODULAT	BW	DC@RF	FREQ	CHAN
EUROPE	DVBT2	8	OFF	810.00	63
POWER: 71.	1dBuV				IS CCTR17
30 45 0	50 75 90 .	105 120			
MER:>36dB		SNR : >36dB			
8 12 16	20 24 28 3	1 <mark>2 36</mark> 40			
NsMAR:21.5d	В	QLY: PASS			
-1 3	/ 11 15	19 23			
bBER:1x10-4				R&	S Network
-2 -3	-4	-5 -6	VPID:	100 APID	: 101

Pulse "MENU" en las principales medidas y pantalla de imagen

Pulse "MENU"

Seleccione el intervalo de tiempo (TIME INTER) Y en el que desea almacenar el archivo, Ya sea en la memoria del medidor, o en el dispositivo de memoria USB (enviar a USB-ON), Con el nombre de archivo relativo (Nombre de archivo)

SOLO CANAL DE MONITOREO: 30 Minutos

NOTA: La función del canal Logger también está disponible en el modo de CATV y SAT.

INTENSIDAD DE CAMPO

Toque "Menú de configuración" de la pantalla VOLUMEN

CONFIGURATION MENU				
METER		LNB L.O.:	0.0	9 MHz
TV	\rightarrow	C/N TYPE:		AUTO
SAT		DISCOVERY:	TERR.	ONLY
CATV		FIELD STRENGTH:		OFF
METER INFO		EDIT ANT. FACTOR		
SAT&TV THRESHOLD				
DIAGNOSTIC				
		BACK		
EXIT				
SETTINGS	AND	CONFIGURATION MEN	NU	

Toque "EDIT ANT FACTOR"

Ejemplo 1:

ANTENNA FACTOR SETTING

ANT. FACTOR

10dB/m

11dB/m

12dB/m

CABLE LOSS

1dB

1dB

1dB

FREQ

200MHz

400MHz

600MHz

Estak

- valor de la frecuencia (FREC :)
- ganancia de la antena (ANT. FACTOR :)
- atenuación del cable (PÈRDIDA CABLE :)

CONFIGURATION MENU			
METER		LNB L.O.:	0.0 MHz
TV	\rightarrow	C/N TYPE:	AUTO
SAT		DISCOVERY:	FERR. ONLY
CATV		FIELD STRENGTH:	OMNIANT
METER INFO		EDIT ANT. FACTOR	
SAT&TV THRESHOLD			
DIAGNOSTIC			
		BACK	
EXIT			
SETTINGS /	AND	CONFIGURATION MEN	U

Toque "Fuerza Campo" y seleccione el modelo de antena: "OMNIANT, LOGANT o CUSTOM"

Pulse la tecla TV: La intensidad de campo se muestra a la derecha del "POWER" medición "

FUNCIONES RELACIONADAS

lletium

24

Selección del Plan de canales

Listado servicios MPEG

	ANT. FACTO	OR:	10dB/m			
		ç.	1dB			
3	CADEL LUS.		TUD			
4						
6						
	DELETE TT	FM				
8						
9	SAVE?					
10	RETURN					
		BACK				
					_	 -
olezca la	os parár	netros	s de lo	antena:		C

BACK Completar la inserción de los parámetros para las distintas frecuencias.

5

8 9 10

CATY CATY ANALISIS DE SEÑALES DE TELEVISIÓN POR CABLE

CAMBIAR AL MODO CATV (Toda antena y canales de la banda S)

MEDIDAS DIGITALES CATV DVB-C

PLAN	MODULAT	CONST	DC@RF	FREQ	CHAN
EUROPE	DVB - C	QAM64	0FF	306.00	s21
POWER: 72.	9dBuV				
30 45 0	50 75 90	105 120			
MER:>36dB			1		
8 12 16 3	20 24 28 3	<mark>2 36</mark> 40			
NsMAR:17.8d	B	QLY: PASS			
-1 3	7 11 15	19 23]		
bBER: <10-9					ASTRA 1
-2 -3 -4	4 -5 -6	-7 -8	Void	201 Anio	300
aBER: <10-9		ERR:000	ANNEX	:	DVB-C
-2 -3 -4	4 -5 -6	-7 -8	SYM.R.	ATE: PT.:	6.148MS/s
NID:	1 NE	TW: ASTI	RA 1		MENU & 7 🔒

Medidas principales e imagen en vivo

Constelación 64 QAM

Navega a "ZOOM" y selecciona un cuadrante de la constelación para agrandar.

FUNCIONES RELACIONADAS

Selección del Plan de canales

Toque a la imagen en vivo y pulsa ENTER para agrandar la imagen, presiona otra vez ENTER para volver a la pantalla de medidas

Pulsa repetidamente CATV para pasar de pantalla de medidas

CAMBIAR AL ANALIZADOR DE ESPECTROS

PANTALLA DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS

PLAN	POL/BND	REF.PWR	MRK.FR	TRANSP	SPAN
ASTR19	VL/12	70dBuV	10788.0	TR 54	500MHz
70				<u> </u>	
65					
60				V V T	TT
55	V '			y	<u> </u>
50					
45	1				
40					
MR	K.P: 62.	5dBuV			MENU & P
_	E	spectro	o rápido)	

Pulsa la tecla SPECTRUM otra vez para activar la función "MAX HOLD".

Espectro rápido con detección de máximo "Max HOLD" Tocar "SPAN" para cambiar el valor directamente o selecciona un valor de la ventana desplegada:

Pulse para desplazarse por Pantallas del analizador de espectro

FILTRO RBW

La función de filtro de la RBW (Resolución de ancho de banda) determina el ancho de banda del filtro de paso de banda, que se utiliza para generar el espectro de la señal de entrada (IF).

Este filtro de paso de banda funciona como una ventana: cuanto menor es el ancho de banda, más detallada es la representación del espectro. Sin embargo, un valor menor RBW proporciona una frecuencia de actualización más lenta del espectro.

Usted puede elegir (alta resolución, frecuencia de actualización más lenta) entre el filtro RBW entre un ancho de banda de 1 MHz o 5 MHz (de menor resolución, rápida restauración de velocidad).

Visualización de un transpondedor SCPC con ajustes: "RBW FILTER 5 MHz" y "dB DIV 5dB" (Span 50 MHz)

Toque "MENU&?" desde la pantalla SAT SPECTRUM, Selecciona "dB DIV 2dB" y "RBW FILTER 1 MHz".

Ejemplo 2:

Visualización de un transpondedor SAT SCPC (SPAN 10 MHz).

45.2dBuV

MRK.P:

NOTA: El filtro RBW solo es seleccionable en el modo SAT.

FUNCIONES RELACIONADAS

Toque "MENU" para visualizar funciones adicionales

Identifica una señal digital

MENU &

"APP" SAT EXPERT -

La función SATEXPERT SW (función de seguimiento por satélite guiada), es una valiosa ayuda para el apuntamiento rápido de la antena parabólica.

A través de mensajes de texto, que aparecen de vez en cuando en la pantalla, el instrumento de medición indicará en qué dirección mover la antena parabólica, al este o al oeste, hasta llegar al satélite deseado.

Toque "CONFIGURATION MENU" From the VOLUME screen

CONFIGURATION MENU			
METER		LNB L.O.:	STANDARD
τv		KU BAND:	DEFAULT
SAT	\rightarrow	C BAND:	DEFAULT
CATV		LNB1 DiSEqC:	А
METER INFO		LNB2 DiSEqC:	В
SAT&TV THRESHOLD		DUAL LNB:	VARIABLE
DIAGNOSTIC		SATEXPERT:	ON
		PLS CONFIGURATIO	N
EXIT		BACK	
SETTINGS	AND	CONFIGURATION ME	NU

Toque "SAT" y "SAT EXPERT" And select "ON" En el modo SAT, pulse la tecla de PLAN y seleccionar el satélite que señalar, por Example HBIR 13. Pulse la tecla SPECT, toque "SPAN" y seleccione "Satxprt".

Aquí se pueden encontrar algunas Ejemplos:

El satelite encontrado no es el correcto, en la parte de abajo de la pantalla se indica el satélite y hacia donde debe girarse la parábola: EUTE 16 > GO WEST

(gira la parábola al oeste)

Satelite encontrado, en la parte de abajo de la pantalla se muestra la siguiente información:

HBIR13 FOUND!

(El satélite apuntado es el correcto)

IMPORTANTE: Los mensajes de texto que de vez en cuando aparecerán en la pantalla del instrumento al mover la antena parabólica al este o al oeste, están acotadas para el diámetro de la antena utilizada: 60-80-90 cm, etc.

Por lo tanto, el uso de antenas con un diámetro menor, puede hacer que no se presente la información relacionada con algunos satélites.

NOTA:

Para obtener más información acerca de las "APP" s, póngase en contacto con su distribuidor o envíe un e-mail a: rf.sales@fagorelectronica.es

SERVICIOS MPEG MOSTRAR Y SELECCIONAR LOS SERVICIOS MPEG DISPONIBLES

O toque Vpid - Apid en la ventana de medidas TV-CATV-SAT

Lista de servicios MPEG

Pulse ENTER y gire para navegar, o que toque el servicio requerido Pulse Intro, navegar en VPID - APID y pulse ENTER para volver a las mediciones, o pulse la tecla de medición SAT/TV/CATV

BARSCAN GRAFICO DE CANALES RECIBIDOS

En una canalización estándar el medidor visualiza el nivel/potencia de todos los canales. En AUTOMEMORY o MANUMEMORY PLAN el medidor visualiza los canales memorizados con distinción de canales Analógicos y Digitales usando 2 colores diferentes:

Toque "menu" para escoger el modo de gráfico de barras: LEVEL (nivel) ó TILT (diferencia),

MENU

Toque "PILOT 1" y "PILOT 2" para seleccionar los dos canales que se usarán para la medida de diferencia.

NOTA Función disponible solo en modo TV y CATV.

AUTOTEST DE INTERFERENCIAS LTE

Pulsa la tecla "BARSCAN" dos veces para acceder a la función de AUTOTEST DE INTERFERENCIAS LTE. Aquí se pueden encontrar algunos Ejemplos:

> Ejemplo 1: LTE INTERFERENCE AUTOTEST UHF BAND down LTE up 80dE 70dB 60dB 56dB 40di 30di 20dF EI TEST: PASS = NO FILTER REQUIRED

Baja interferencias LTE. En la parte de abajo de la imagen aparece el siguiente mensaje: PASS = NO filter required

Ejemplo 2:

Alta interferencias LTE. En la parte de abajo de la imagen aparece el siguiente mensaje: FAIL = 30dB ATTEN SUGGESTED (El medidor sugiere la necesidad de insertar un filtro de LTE de mínimo 30 dB)

NOTA

El AUTOTEST LTE también es accesible directamente desde el menu FUNCIONES ESPECIALES.

En el modo TV, pulse la tecla HOME y el tacto "ESPECIAL FUNCIONES"

REFLECTOMETER	
BUZZ&NOIS.MARG.GR.	
ATTENUATION TEST	
LTE AUTOTEST	
EXIT	
	CIAL FUNCTIONS MENU

Ioque "LIE AUIOIESI

FILTRO LTE HD "APP" (OPC.)

El medidor integra un FILTRO hardware LTE (ampliación opcional) que reduce cualquier interferencia desde la BTS o teléfonos móviles que emitan en las banda de 790-1000 MHz. La proximidad de antenas de recepción de TV y antenas de Telefonía Móvil puede comprometer la recepción de la TDT debido a la intermodulación que se genera en los amplificadores de antenas o directamente en los sintonizadores de los televisores.

Con el filtro LTE se puede analizar si la falta de calidad de algunos canales es debido a interferencias/batidos que se han generado en la cabecera.

Toque la pantalla de volumen, navega a "LTE FILTER" Y selecciona "ON"

Ejemplo 1:

ESPECTRO COMPLETO TV: visualización de una señal RF* con el modo filtro LTE en "OFF"

Ejemplo 2:

ESPECTRO COMPLETO TV: visualización de una señal RF* con el modo filtro LTE en "ON"

NOTAS:

- Se puede chequear la función Filtro LTE en la pantalla de espectro, medidas y barscan (barras de canales).
- La señal de RF mostrada más arriba en ESPECTRO COMPLETO TV ha sido generada con un generador de ruido de FAGOR ELECTRONICA, Mod. CNG 90 STC;
- Para más información sobre esta ampliación contacte con su distribuidor o enviar un e-mail a: rf.sales@fagorelectronica.es

32 **Hetium**

"APP" ÓPTICO (OPC.)

El medidor tiene un convertidor óptico interno. Esto mide la potencia y atenuación óptica y lleva a cabo las mediciones de RF de la entrada óptica, decodificar los servicios y visualizar el espectro.

PODER Y MEDICIONES ATENUACIÓN ÓPTICA

Toque "OPTICA" de la pantalla HOME

Toque "LONGITUD DE ONDA" y seleccionar la longitud de onda requerida, Para Example 1310

Toque "DC @ RF"y seleccionar, si se requiere, la fuente de alimentaciónvoltage: for Ejemplo 12V.

Toque "STORE" Y almacenar el valor de la potencia óptica medida (óptica Ref.): para Example 6,07 dBm

El campo "PÉRDIDA DE POTENCIA ÓPTICA" muestra el valor de la atenuación óptica en comparación con el valor almacenado (REF óptica): para Ejemplo: - 0,53 dBm

MEDIDAS Y ESPECTRO ÓPTICO DE ENTRADA RF

En el menú VOL CONFIG toque "RF IN" y seleccione "OPTICAL"

En el modo SAT pulse la tecla "PLAN", seleccionar el satélite es necesario, a continuación, "SPECT" para visualizar el espectro

Pulse la tecla "SAT" para llevar a cabo las mediciones,

NOTA: En el modelo ÓPTICA es posible analizar el espectro y medir sólo banda vertical/bajo (VL) transpondedores.

FIBRA OPTICA Y ALIMENTACIÓN REMOTO CABLE DE CONEXIÓN

NOTA: para obtener más información acerca de los "APP" s, póngase en contacto con su distribuidor o enviar un e-mail a: rf.sales@fagorelectronica.es

34 **Hetium**

"APP" CONTROL REMOTO (opc.)

La aplicación CONTROL REMOTO SW le permite configurar y supervisar el dispositivo y todas las medidas de forma remota a través de navegador web (PC, tableta y teléfono inteligente)

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN "DHCP"

Toque "MENU CONFIGURACION" de la pantalla de volumen

Toque "METER" y luego "LAN CONFIGURACIÓN"

Toque "IP CONFIG" y seleccione "DHCP"

Toque "CHECK"

Asignación de direcciones IP que se introduzca en el navegador web se produjo En el toque final "EXIT" para salir

	× +	10.00							-	-					x
(192.168.15.134/index.html#							▼ C ^e 8 + Go	ogle			٩	☆ 🖻	•	A	≡
								ŀ	ID STO	Meters					
					Fronter	nd - Combi	ned HD Profes	ssional B	roadcasti	ng Analyzei					
										Ready					
	Meter Info	Value													
	Name														
	Serial Number	51945													
	HW version	2.00c													
	FW version	2.12a													
	Boot version	1.09													
	uC version	N.A TEMP: 41 C													
	Status	Free Monitoring (M)													
	Username:														
	Password: 5194	15	.ogin												
📀 📋												i	∎)	08:27 23/10/20	014

- 1. Abra un navegador web,
- 2. Escriba la dirección IP asignada, Example 192.168.15.134/index.html,
- 3. Inserte en el campo "nombre de usuario", el nombre de los instrumentos precedido y seguido por el symbol_, Example: _Metium_',
- 4. Inserte en el campo "Contraseña" el número de serie del instrumento, Example: 51945,
- 5. Hacer el "LOGIN".

EJEMPLO "STATIC" CONFIGURATION

Toque "MENÚ DE CONFIGURACIÓN" en la pantalla de volumen

CONFIGURATION MENU]	TIMER OFF:	10 min
METER	\rightarrow	UNIT:	dBuV
TV		LANGUAGE:	ENGLISH
SAT		GRAPHICS COLOR:	BLUE
CATV		DISP.LIGHT:	FULL ON
METER INFO		BATTERY TEST:	0FF
SAT&TV THRESHOLD DIAGNOSTIC		CALIBRATE TOUCHSCR TIME & DATE SETTIN	REEN Igs
EXIT		LAN CONFIGURATION BACK	
SETTINGS .	AND	CONFIGURATION MENU	

Toque "METER" y luego "LAN CONFIGURACIÓN"

Toque "IP CONFIG" y seleccione "Static", inserte los parámetros "IP", "NMASK" & "GWAY"

L	AN CON	FIGURA	TION	
IP CC	ONFIG:		stat	ic
IP:	192.	168.	2.	200
NMASK:	255.	255.	255.	G
GWAY :	192.	168.	2.	1
MAC_A	DDRESS	:000B5	T	A

Toque "CHECK"

L	AN CONI	-IGURA	TION				
IP CC	NFIG:		static				
IP:	192.	168.	2.	200			
NMASK:	255.	255.	255.	0			
GWAY:	192.	168.	2.	1			
MAC_A	DDRESS	:000B5	DAFF90	A			
	CHECK	EXI	Т				

Al final toque "EXIT" para salir

NOTA:

Para obtener más información acerca de los "APP" s, póngase en contacto con su distribuidor o envíe un e-mail a: rf.sales@fagorelectronica.es

HELP IDENTIFICA AUTOMÁTICAMENTE UNA SEÑAL DESCONOCIDA

La función de "ayuda" identifica los parámetros de sintonización de TV digital o señal sáb.

COMO USAR LA FUNCIÓN DE "AYUDA"

Al final de la búsqueda (la palabra "Encontrado" se mostrará en las 3 cajas) el medidor muestra automáticamente la pantalla de medición y la foto del portador seleccionado (si está disponible).

FUNCT FUNCTONES ESPECIALES

NOTA: Las funciones especiales dependen del modo de operación: TV SAT o CATV.

TV: BUZZER (ZUMBADOR) Y GRÁFICA DE MARGEN DE RUIDO-

Toque BUZZ&NOIS.MARG.GR

NOTA: Que la función también está disponible en el modo de CATV y SAT

Buzzer (Zumbador) y Gráfica del progreso del MARGEN de RUIDO de un canal a lo largo del tiempo..

tonos altos	=	el MEJOR nivel de Margen de Ruido
tonos bajos	=	el PEOR nivel de Margen de Ruido
Noise Marg	=	Margen de ruido en tiempo real
N.marg Max	=	margen de ruido máximo almacenado
MER	=	MER en tiempo real

38 **Illetium**

TV: REFLECTÓMETRO "APP" (OPC.)-

La aplicación "HD cable coaxial REFLECTÓMETRO" le permite comprobar la adaptación de impedancia correcta de una instalación de distribución de 75 Ω .

A través del uso de un medidor Metium de Fagor, combinado con un generador de ruido calibrado (por ejemplo el Rover GNC 90 STC), si en una distribución hay algún problema como un cortocircuito, cable cortado o mal cargado en su extremo, se puede crear un patrón de onda estacionaria que se puede ver en el instrumento como se muestra en las siguientes figuras:

Toque "REFLECTOMETER"

Toque "MENU" y establecer las características del cable coaxial es necesario analizar (Véase la página siguiente)

Toque "dB DIV" y seleccionar el valor de la visualización correcta

Toque "MRK1.freq" y luego "MRK2.freq" y ajuste las frecuencias de marcador en correspondencia con el primer y segundo puntos mínimos

Toque "SPAN" y seleccionar el valor de la visualización correcta

Toque "VERT.POS" y seleccionar el valor de la visualización correcta

Ejemplo 1:

En la ventana de DISTANCIA, lea valor desajuste del cable: 1,7 m por ejemplo

CONFIGURACIÓN DE CABLES COAXIALES

Cable: de 1 a 5.

• Configuraciones predeterminadas de cable coaxial (ajustable).

TIPO: Tipo de cable que desea probar.

- ESPÁCIO AÉREO: cable coaxial con dieléctrico en el aire.
- COMPACT: cable coaxial con dieléctrico compacto.
- ESPUMA: cable coaxial con dieléctrico de espuma.

Velocidad de propagación V.O.P ...

• Ajuste el valor proporcionado por el fabricante del cable.

UNIDAD: Unidad de medida.

• Establezca el valor en metros o pies.

Gráficos de Spectrum: IMAGEN.

• Ajuste el modo de gráficos de espectro en FULL o contornos.

OSCILADOR TV LOCAL LOC.OSC

• Deje el valor fijado por el fabricante: 0 MHz.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

NOTA: para obtener más información acerca de las "APP"s, póngase en contacto con su distribuidor o enviar un e-mail a: rf.sales@fagorelectronica.es

40 **Hetium**

SAT: SAT SCR-

Toque "SAT SCR"

SPECIAL FUNCTIONS							
SAT SCR	\rightarrow	LNB	TYPE:		INVERTO	- SKY	
DUAL LNB		SCR	USER:			OFF	
DiSEqC MOTOR		SCR	FREQ:		0	MHz	
SAT FINDER		SCR	CABLE	TEST			
BUZZ&NOIS.MARG.GR.							
ICT SIMULATOR TEST							
SAT POINT							
		BAC	к				
EXIT							
SATELLITE SPECIAL FUNCTIONS MENU							

Navega a "LNB TYPE" y escoge el tipo de LNB/MULTISWITCH,

Navega a "SCR USER", y escoge el número de usuario a testear (USER 1-8),

Pulsa "SPECT" para ver el espectro o "MEAS" para las medidas,

O navega a "SCR CABLE TEST" para realizar en modo espectro el test de 8 frecuencias del LNB/MULTISWITCH SCR.

SAT: BUSCADOR SAT

Para cambiar los transpondedores manualmente, toca en "stop" y selecciona el transpondedor requerido tp/ts. Navega a "start search" para comenzar la búsqueda,

Cuando el satélite es encontrado el medidor comenzará a pitar (buzzer), si no llega a pitar continuará buscando el satélite escogido. Puede ajustar finamente el alineamiento de la parábola y el giro del LNB ajustando al máximo valor NsMAR (margen de ruido).

NOTA:

Para un uso apropiado de la función "Sat Finder", comprueba que los parámetros de sintonía de los 3 transpondedores están actualizados (frecuencia, polaridad, banda y symbol rate) y que el tipo de LNB que se está usando es el adecuado (universal o quattro). Puede consultar la tabla de transpondedores en la web: **www.lyngsat.com**

AUTO-MEMORIZACIÓN (TV)

Sirve para almacenar automáticamente todos los canales existentes en una ciudad o edificio

\rightarrow								
	FROM PLAN:	EUROPE						
	TO FILE N:	AUTO 1						
	LEVEL:	> 55 dBuV						
	POWER:	> 45 dBuV						
	DISCOVERY:	TERR. ONLY						
	DC@RF:	OFF						
	START SAVE?							
_	BACK							
	MEM	TO FILE N: LEVEL: POWER: DISCOVERY: DC@RF: START SAVE? BACK						

Ajusta los parámetros deseados:

Toque "AUTOMEMORY TV"

Toque "a FILE N" y seleccione el archivo de destino "AUTO", donde se debe guardar la búsqueda.

Toque "NIVEL" y establecer el umbral mínimo nivel de los canales analógicos buscados. Toque "POWER" y establecer el nivel mínimo de potencia de los canales digitales de la búsqueda.

Toque "DESCUBRIMIENTO" y establecer el modo de búsqueda de canales.

- TERR SOLAMENTE (terrestre solamente)
- TERR Y CABLE (terrestre y cable)

Toque "START SAVE" para crear un nuevo plan de canales y activar la búsqueda.

NOTA: Si las palabras "START SOBRESCRIBIR" aparecen, el archivo seleccionado se sobrescribe. espere unos minutos, el medidor indicará los canales analógicos y digitales grabados.

Una vez que el proceso haya concluido el nuevo plan se selecciona automaticamente.

REGISTRO DE UN INFORME DE DATOS: DATALOGGER

MEMORY MENU]						
		FROM FILE:	HBIR1	3			
SAVE DATALOGGER	\rightarrow	Data File:	LOG.	1			
RECALL DATALOGGER		Point:	POINT	1			
MANUMEMORY		STOP&GO:	N	0			
FILE MANAGER		LCN	0F	F			
		TERR DC@RF:	0F	F			
EXIT		START SAVE?					
	-	AVAILABLE LOGGER BACK	: 99				
MEMORY MENU							

Toque "SAVE DATALOGGER" y establecer los parámetros necesarios. Toque "START SAVE" para crear un nuevo informe (Log file).

	Tota	al Test R	eport				
Analog Ch							
Digital Ch							
PASS							
MARG							
FAIL							
PLAN: MANUØ1 CHAN: S21							
521							
37 s18	s21	PR 5	PR 6				
		I					
LOGGER FUNCTION							

NOTA: si el plan MANU incluye frecuencias de SAT y TV mezcladas, la función Stop & Go le ayudará a la hora de crear un registro, permitiendo conectarse alternativamente a una fuente de señal de TV o SAT y viceversa.

RECUPERACIÓN DE UN REGISTRO DATALOGGER.

Tocar "DATALOGGER RECALL" Y establecer los parámetros de archivo de registro. Toque "RECALL?" Verlos

Ejemplo 1:

LOG. 1	POINT 1		EXIT					
NAME	түре	PRW LVL	MER C/N	bBER A/V	aBER PER			
= E5	DVB-T	67.8	29.2	5x10-5	< E-8 📥			
3 7	DVB-H	63.2	23.3	<10-6	<e-8< td=""></e-8<>			
s18	An TV	71.6	49 3	8.2				
s21	DVB-C	75.5	>36	<10-9	<e-6< td=""></e-6<>			
PR 5	An Sat	65.7						
PR 6	DVB-S	58.1	12.7	1x10-4	<e-8< td=""></e-8<>			
PR 7	DVB-S2	67.8	12.8	8x10-3	<e-7< td=""></e-7<>			
RECALL DATALOGGER								

Navegar a través de las mediciones guardadas en el archivo de registro

Gire para navegar

NOTA: El menú (texto y gráficos) puede variar de un modelo a otro sin previo aviso.

Baterías Polímero Ión-Li

IMPORTANTE:

- APAGUE SIEMPRE EL INSTRUMENTO ANTES DE CONECTAR EL CARGADOR DE BATERÍA;
- NO DEJE LA BATERÍA DESCARGADA POR LARGOS PERIODOS
- SIEMPRE CARGUE LAS BATERÍAS POR LA NOCHE AL MENOS 7 HORAS, AUNQUE NO ESTE COMPLETAMENTE DESCARGADO.

INFORMACIÓN ÚTIL:

- 1. Las baterias suministradas son de alta calidad y revisadas individualmente, la autonomía depende de las siguiente condiciones:
 - del consumo del amplificadores de antena y LNB: Single, Twin o Quattro;
 - de la temperatura ambiente: con temperaturas menores a 10°C se pierde el 20% de la capacidad;
 - la edad de la batería: la eficiencia decrece un 10% cada año;
 - Recuerda que la función TIMER OFF apaga automaticamente el equipo después de 5 o 10 minutos de inactividad, y que esto ahorra hasta un 30% de batería.
- 2. El indicador de batería tiene una tolerancia (como todos los dispositivos electrónicos con baterías) de acuerdo a los siguientes factores:
 - el porcentaje de carga;
 - temperatura externa;
 - desgaste;
 - +/- 2%.

ICONOS PARA MOSTRAR EL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA:

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA:

La duración máxima de la batería es de 4 horas.

BATERÍA RECARGABLE-

Este equipo contiene integrada una batería Li-PO (Polímero de Litio) que puede ser recargada muchas veces. La batería contiene sustancias químicas que perduran con el tiempo aunque no se use. Por favor, haga un uso responsable del equipo. No separe la batería del equipo y no lo exponga a temperaturas extremas (por encima de 50° C). Si el equipo se ha expuesto a temperaturas extremas, estabilice la temperatura del equipo dejándolo reposar a temperatura ambiente antes de usarlo.

RECARGA DE BATERÍA

La batería debe ser recargada en una temperatura ambiente (sobre 20°C) con el equipo desconectado. Para evitar fallos prematuros de la batería no deje el equipo con la batería descargada durante un periodo prolongado de tiempo.

TEST Y REGENERACIÓN DE BATERÍA

Este procedimiento explica cómo regenerar y revisar las baterías calibrando el indicador de carga.

INFORMACIÓN ÚTIL:

- CARGAR LAS BATERÍAS CADA NOCHE AUNQUE NO ESTEN COMPLETAMENTE DESCARGADAS;
- USAR SIEMPRE LA FUNCION "BATTERY SAVE" Y "TIMER OFF" PARA INCREMENTAR LA AUTONOMÍA DEL EQUIPO;
- LA MÁXIMA CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS Y LA PRECISIÓN DEL INDICADOR DE CARGA MEJORAN HASTA UN
 20% SE LLEVAN A CABO MUCHOS CICLOS DE REGENERACIÓN DE BATERIAS
- NO CAMBIE LAS BATERÍAS: ANTES REALIZAR DE 3 A 5 CICLOS DE REGENERACIÓN DE BATERÍA PARA RECUPERAR EL MÁXIMO DE CAPACIDAD DE LA BATERÍA.

"TEST DE BATERÍA" INSTRUCIONES Y PROCEDIMIENTO:

- 1. Antes de ejecutar el test conectar el medidor al cargador original de batería:
 - Encender el medidor;
 - Pulsar la tecla Volumen y seleccionar "MENU CONFIGURACIÓN" (fig. 1);
 - Seleccionar "MEDIDOR" y presionar "ENTER" (fig. 2) para confirmar;
 - Seleccionar "TEST BATERIA" y luego "ON" (fig. 2);
 - Seleccionar "ENTER" para confirmar;
 - Leer con atención la información que se presentará en pantallas sucesivas.
 - En la última pantalla de instruccciones, seleccionar "START" y pulsar "ENTER" para iniciar el test.

ADVERTENCIA:

El proceso se cancelará pulsando "EXIT" en la pantalla.

	CONFIGURATION MENU]				TIMER OFF:	10 min
	METER	\rightarrow T	IMER OFF:	5 min		> UNIT:	dBuV
	тν	U	JNIT:	dBuV		LANGUAGE:	ENGLISH
VIDEO OUT: OFF	SAT	L	ANGUAGE:	ENGLISH		KEYS BEEP:	LOW
VIDEO IN: INT	CATV	К	EYS BEEP:	LOW		GRAPHICS COLOR:	BLUE
IMAGE FORMAT: 16/9	METER INFO	G	GRAPHICS COLOR:	BLUE		DISP.LIGHT:	FULL ON
ASI IN: OFF	SAT&TV THRESHOLD	D	DISP.LIGHT:	FULL ON		BATTERY TEST:	265BFEY
BATTERY SAVING: OFF	COMMON INTERFACE	8	SATTERY TEST:	ON		CALIBRATE TOUCHS	CREEN
BATTERT SAVENCE	DIAGNOSTIC	С	CALIBRATE TOUCHS	REEN		LAN CONFIGURATION	N
CONFIGURATION MENU	EXIT	В	BACK			BACK	
- EXIT	SETTINGS /	AND CO	ONFIGURATION MEN	U		CONFIGURATION MEN	
]		

FIG. 1*

FIG. 3*

NOTA IMPORTANTE:

- No conecte ningún tipo de carga al conector "F" (LNB, cabecera, amplificadores, etc.).
- Extraer el módulo de acceso condicional (CAM) si el medidor dispone de ella.
- 2. EL test de batería dura 12/18 horas de acuerdo al modelo (carga/descarga y recarga para la medición de la autonomía), durante este tiempo el medidor no debe ser usado. Al final del test el medidor se apagará automáticamente. Para garantizar que el test se lleva a cabo correctamente, todos los comandos del medidor se bloquean excepto la función de reset que permanece activa, así que el medidor puede apagarse si fuera necesario.
- 3. Las baterías quedarán completamente cargadas al final del test.
- 4. Para revisar el resultado, selecciona otra vez "MEDIDOR" sobre el "MENÚ CONFIGURACIÓN" y lee el código con el resultado (Fig. 3):

- por ejemplo 265BFEY (fig. 3A): 265 minutes

La "Y" de YES confirma que la batería está aún en buen estado, contrariamente "N" de NO indicaría fallo, deterioro o que el ciclo se ha interrumpido.

NOTAS IMPORTANTES:

Si se interrumpe el test usando el "reset", el indicador de batería puede dar información incorrecta, en ese caso repita el procedimiento del test de batería.

* Las pantallas mostradas en este manual pueden ser diferentes a a las de su modelo, pudiendo cambiar sin previo aviso.

LED DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y CARGA DE BATERÍA

INSTRUMENTO	CONECTADO AL CARGADOR	V LED MAINS	V LED CARGA BAT.	NOTAS
APAGADO	NO	APAGADO	APAGADO	Las baterías están suficientemente cargadas
ENCENDIDO	NO	APAGADO	APAGADO	funcionamiento con batería
APAGADO	NO	APAGADO	Intermitente 2 seg. apagado 0,5 seg.encendido	El medidor no se enciende. Recargue las baterías.
APAGADO	SI	ENCENDIDO	Intermitente 0,5 seg. apagado 0,5 seg.encendido	Temperatura de la batería anormal. El ciclo de recarga se ha suspendido temporalmente y se reiniciará automáticamente.
APAGADO	SI	ENCENDIDO	ENCENDIDO	Las baterías de carga rápida
APAGADO	SI	ENCENDIDO	APAGADO	Carga de la batería ha completado
APAGADO	CON UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO FAGOR	Intermitente 0,5 seg. apagado 0,5 seg. encendido	APAGADO	El medidor no se enciende. Compruebe el adaptador de alimentación de la red
poniendo en ON	NO o SI	DESTELLOS 15 VECES	APAGADO	El medidor está siendo activado
ENCENDIDO	NO o SI	INTERMITENTE SIM 0,5 seg. a 0,5 seg. e	MULTANEAMENTE pagado ncendido	El medidor detecta un error y se vuelve Apagado automáticamente.
ENCENDIDO	SI	PARPADEAN ALTE 1 seg. ag 1 seg. en	RNATIVAMENTE bagado cendido	PRUEBA DE BATERÍA está llevando a cabo. Los cargos metro y descarga el baterías AUTOMÁTICAMENTE

Mantenimiento del Medidor

LIMPIEZA DEL MEDIDOR

La limpieza del medidor del polvo y suciedad es fácil y ayuda a mantenerlo en óptimas condiciones de trabajo durante años. El procedimiento de limpieza es simple y rápido, solo requiere un poco de atención.

Nunca utilice productos químicos agresivos (disolvente) y/o abrasivos o paños rugosos que puede rayar la pantalla y los plásticos.

Use siempre un paño suave, mojado en un poco de agua y alcohol o un jabón líquido desengrasante no abrasivo. El teclado y pantalla deben ser limpiados con cuidado. Frotar fuertemente el teclado o display puede dañar seriamente el aparato.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL MEDIDOR

Este medidor ha sido diseñado para soportar condiciones severas de uso. Incluso así, puede prolongarse si se respetan unas simples y efectivas reglas efectivas:

- El medidor no ha sido diseñado para soportar altas temperaturas (por encima de 60°C). Esas temperaturas pueden alcanzarse fácilmente si el medidor se deja en el vehículo y más aún si esta tras el parabrisas o en el maletero. La pantalla LCD y/o otras partes pueden dañarse fácilmente por las temperaturas extremas.
- La batería interna puede perder eficiencia rápidamente si se expone a temperaturas extremas. Esto provoca una reducción de autonomía del medidor cuando esté alimentado por baterías.
- Recargue las baterías en lugares bien ventilados: no cubra el medidor con nada y sáquelo de la bolsa de transporte durante la recarga
- El medidor no es estanco, aunque esté protegido contra gotas de agua accidentales. En caso de contacto con agua, los circuitos electrónicos podrían dañarse, séquelo completamente antes de encenderlo. No use un secador de pelo o cualquier otra fuente de calor, solo deje el medidor al aire. Si es posible contacte con la Asistencia Técnica de Fagor Electrónica, S. Coop.

Valores Sugeridos

Esta tabla muestra mediciones mínimas aconsejadas en toma final de usuario para las principales modulaciones.

SUGGESTED VALUE TO: SUBSCRIBER SOCKET, KUNDEN ANTENNEN DOSE, PRESA UTENTE, PRISE DE L'ABONNE', TOMA FINAL DE USARIO, АБОНЕНТСКИЙ РАЗЪЕМ

DVB-S QPSK			D\ 8	DVB-S2 8PSK			DVB-T-H & GB COFDM		-T-H & GB DVB-T2 & GB COFDM		& DM	ATS 8	C (U VSE	SA) B
PARAM.	MIN	TYP.	PARAM.	MIN	TYP.	PARAM.	MIN	TYP.	PARAM.	MIN	TYP.	PARAM.	MIN	TYP.
AVG PWR	40 dBµV	50 dBµV	AVG PWR	40 dBµV	50 dBµV	AVG PWR	40 dBµV	50 dBµV	AVG PWR	40 dBµV	50 dBμV	AVG PWR	- 1 5 dBmV	-5 dBmV
NOISE MARG.	3 dB	6 d B	NOISE MARG.	3 dB	6 d B	NOISE MARG.	6 d B	9 dB	NOISE MARG.	6 d B	9 d B	NOISE MARG.	2 dB	9 d B
a BER post Viterbi	2x10 -6	2x10 -8	PER 8PSK	<1x10 -7	<1x10 -8	aBER post Viterbi	2x10 -6	2x10 -8	PER	1x10 -7	1x10 -8	bBER pre Trellis	1x10 -3	<1x10 -6
MER QPSK 2/3 FEC	9 d B	12 dB	MER 8PSK 2/3 FEC	1 1 dB	14 dB	MER 64 QAM 2/3 FEC	25 dB	28 dB	MER 256 QAM 2/3 FEC	25 dB	28 dB	bBER post Trellis	3x10 -6	<1x10 -8
MER QPSK 3/4 FEC	10 dB	13 dB	MER 8PSK 3/4 FEC	12 dB	15 dB	MER 16 QAM 2/3 FEC	20 dB	23 dB	MER 256 QAM 3/4 FEC	26,5 dB	29,5 dB	aBER pre R.S.	3x10 -6	<1x10 -8
MER QPSK 5/6 FEC	1 1 dB	14 dB	MER 8PSK 5/6 FEC	13 dB	16 dB	MER QPSK 2/3 FEC	14 dB	1 <i>7</i> dB	MER 256 QAM 5/6 FEC	28,5 dB	31,5 dB	MER	16 dB	23 dB

ACCESORIOS INCLUIDOS

LISTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Bolsa
- Bolsillo lateral extraíble para herramientas y accesorios
- Bandolera
- Correa de enganche a mástil de la antena
- Cable USB 2.0 para conexión a PC
- Fuente de alimentación del cargador de batería
- Adaptador del cargador de la batería del vehículo
- Guía del usuario
- Guía rápida
- Conector F(hembra)-F(hembra)
- Conector BNC(hembra)-F(hembra)
- IEC(hembra) Conector F(hembra)
- Conector F rápido(maho)-F(hembra)

NOTA: Esta lista de accesorios esta sujeta a cambios sin notificación y depende de la configuración del medidor.

INDICE

2 – Panel frontal

14

15

18

25

26

30

30

31

38

38

- 4 Bolsa Multifunción
- 5 Menú y Navegación
- 10 💹 Volumen y Configuración
 - Captura de pantalla (Screen Shot)
 - SAT: Análisis de Señales de Satélite
 - TV: Análisis de Televición / Radio Terrestre
- 20 Medidas de ecos & Micro-ecos en Redes "SFN"
 - CATV: Análisis de Señales de Televisión por Cable
 - SPECT: Analizador de espectros
 - LIST: Muestra y selecciona los servicios MPEG disponibles
 - BARSCAN: Chequea todos los canales recibidos
 - Autotest de interferencias LTE
 - HELP: Identifica automaticamente una señal desconocida
 - FUNCT FUNCIONES ESPECIALES
- 42 MEMORIA: Planes de canales y reporte DATALOG
- 44 Baterías Polímero Ión-Li
- 44 ADVERTENCIAS
- 45 Test y Regeneración de Batería
- 46 Alimentación (red) y carga de la batería (CHRG) LED de estado
- 47 Mantenimiento del Medidor
- 48 Valores Sugeridos
- 49 Accesorios Incluidos

Fagor Electrónica, S.Coop. San Andrés, s/n. E-20500 Mondragón (Spain) Tel.: +34 943 71 25 26 Fax: +34 943 71 28 93 E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

