EVO PRO 100 **D**2



Conversor Programable Selectivo

con Filtrado y Procesado Digital

- Selective Programmable Converter with Digital Filtering and Processing
- Convertisseur Programmable Sélectif
 avec filtrage Numérique et Traitement
- Convertitore Programmabile Selettivo con Filtraggio e Trattamento Digitale





CONTROLES

- 1. Entrada FM
- 2. Entrada VHF
- 3. Entrada UHF 1
- 4. Entrada UHF 2
- 5. Entrada UHF 3
- 6. Toma de tierra
- 7. Entrada de Red
- 8. Led Alimentación
- 9. Conector USB
- 10.Display
- 11.Salida de RF
- 12.Salida TEST-RF

(1)

13. Teclado

COMMANDES

- 1. Entrée FM
- 2. Entrée VHF
- 3. Entrée UHF 1
- 4. Entrée UHF 2
- 5. Entrée UHF 3
- 6. Prise de terre
- 7. Entrée secteur
- 8. Signalisation
- 9. Connecteur USB
- 10.Afficher
- 11.Sortie RF
- 12.Sortie TEST-RF

CONTROLS

- 1. FM Input
- 2. VHF Input
- 3. UHF 1 Input
- 4. UHF 2 Input
- 5. UHF 3 Input
- 6. Grounding
- 7. Mains input
- 8. Power LED
- 9. USB connector
- 10.Display
- 11.RF output
- 12.TEST-RF output
- 13.Key pad

CONTROLLI

- 1. Ingresso FM
- Ingresso VHF
- 3. Ingresso UHF 1
- 4. Ingresso UHF 2
- 5. Ingresso UHF 3
- 6. Messa a terra
- 7. Ingresso i rete.
- 8. Led di controllo
- 9. Connettore USB
- 10.Display
- 11.Uscita RF
- 12.Uscita TEST-RF
- 13. Tastiera
- ACCESORIOS ACCESSOIRES ACCESSORIES ACCESSORI 1. Cable de red 1. Câble secteur 1. Power core 2. Cable OTG 2. Câble OTG 2. OTG cable 2. Micro USB – USB Tipo A Micro USB – USB Type A Micro USB – Type A USB USB Tipo C – USB Tipo A USB Type C - USB Type A Type C USB – Type A USB





- - Cavo OTG Micro USB – USB Tipo A
 - USB Tipo C USB Tipo A



13.Clavier

EJEMPLO DE APLICACIÓN EXEMPLE D'APPLICATION

APPLICATION EXAMPLE ESEMPIO DI APPLICAZIONE

evo pro 100 D2



evo PRO 100 D2 + IFA 3000 book



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALES

E		F
Entrada		Entrée
Entradas	1 x FM	Entrées
	1 x VHF	
	3 x UHF	
Frecuencia de entrada:		Fréquence d'entrée
• FM	88 ~ 108 MHz	• FM
• VHF	174 ~ 230 MHz (CH05 ~ CH12)	● VHF
UHF	470 ~ 694 MHz (CH21 ~ CH48)	UHF
Nivel de entrada:		Niveau d'entrée :
• FM	< 78 dBµV	• FM
VHF / UHF	< 108 dBµV	VHF / UHF
Entradas UHF:		Entrées UHF:
Filtro rechazo 5G	✓	Filtre rejet 5G
Entradas VHF / UHF:		Entrées VHF / UHF:
 Pre-amplificador interno 	✓	Préamplificateur interne
Alimentación hacia		Alimentation du
pre-amplificador externo	12V (100mA)	préamplificateur externe
Búsqueda automática de los		Recherche automatique des
canales de cada entrada	v	canaux dans chaque entrée
Medida automática del nivel		Mesure du niveau de chaque
de cada canal de entrada	•	canaux d'entrée
Pérdidas de retorno	> 10 dB	Pertes de retour
Filtro Conversor VHF / UHF		Filtre convertisseur VHF / UHF
Número de filtros	32	Nombre de filtres
Ancho de banda del filtro	6 ~ 9 MHz	Longueur de bande des filtres
Control Automático de Ganancia	✓ 	Contrôle de Gain Automatique
Salida		Sortie
Salidas	1 x RF (FM + VHF + UHF) 1 x Test	Sorties
Atenuación Salida de Test	30 dB	Atténuation sortie de Test
Frecuencia de salida:		Fréquence de sortie :
• FM	88 ~ 108 MHz	• FM
VHF / UHF	174 ~ 862 MHz (CH05 ~ CH69)	VHF / UHF
Ganancia de FM	5 / 35 dB	Gain de FM
Nivel de salida VHF / UHF	93 ~ 113 dBµV	Niveau de sortie VHF / UHF
Pendiente de salida VHF / UHF	0 ~ 9 dB	Pente de sortie VHF / UHF
Pérdidas de retorno	> 10 dB	Pertes de retour
MER de salida	35 dB	MER de sortie
(para MER de entrada ≥ 38 dB)		(pour MER d'entrée ≥ dB)
Sistema		Système
Tensión AC de entrada	100 – 240 V	Alimentation AC d'entrée
Consumo	10 W	Consommation
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ 50°C	Température de fonctionnement



UK		
Input		Ingresso
Inputs	1 x FM	Ingressi
	1 x VHF	
	3 x UHF	
Input Frequency:		Frequenze d'ingresso:
• FM	88 ~ 108 MHz	• FM
VHF	174 ~ 230 MHz (CH05 ~ CH12)	• VHF
UHF	470 ~ 694 MHz (CH21 ~ CH48)	UHF
Input Level:		Livello d'ingresso:
• FM	< 78 dBµV	• FM
VHF / UHF	< 108 dBµV	VHF / UHF
UHF inputs:		Ingressi UHF:
5G rejection filter	✓	Filtro rifiuto 5G
VHF / UHF inputs:		Ingressi VHF / UHF:
 Internal pre-amplifier 	\checkmark	Pre-amplificatore interno
Power to external		Alimentazione al
pre-amplifier	12V (100mA)	pre-amplificatore esterno
 Automatic search of the 		Ricerca automatica dei canali
channels of each input	v	in ogni ingresso
Automatic measurement of the	1	Misurazione del livello di ogni
level of each input channel	•	canale di ingresso
Input Return Loss	> 10 dB	Perdite di ritorno
VHF / UHF Converter Filter		Filtro di conversione VHF / UHF
Number of filters	32	Numero di filtri
Filter bandwidth	6 ~ 9 MHz	Larghezza di banda dei filtri
Automatic Gain Control	✓	Controllo Automatico Guadagno
Output		Uscita
Outputs	1 x RF (FM + VHF + UHF) 1 x Test	Uscite
Test Output Loss	30 dB	Perdite d'uscite de Test
Output Frequency:		Frequenza d'uscita:
• FM	88 ~ 108 MHz	∮ • FM
VHF / UHF	174 ~ 862 MHz (CH05 ~ CH69)	VHF/UHF
FM Gain	5 / 35 dB	Guadagno FM
Output Power Level VHF / UHF	93 ~ 113 dBµV	Livello d'uscita VHF / UHF
Output slope VHF / UHF	0 ~ 9 dB	Pendenza in uscita VHF / UHF
Output Return Loss	> 10 dB	Perdite di ritorno
Output MER	35 dB	MER all'uscita
(with input MER ≥ 38 dB)		(con MER all'ingresso ≥ 38dB
System		Sistema
AC Input Voltage	100 – 240 V	Alimentazione AC
Power Consumption	10 W	Assorbimento
Operating Temperature	-10 ~ 50°C	Temperatura di lavoro

DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN SCHÉMA DE CONFIGURATION

CONFIGURATION DIAGRAM DIAGRAMMA DI CONFIGURAZIONE





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EVO PRO 100 D2 es una central programable que permite el filtrado con alta selectividad de hasta 32 canales de cualquiera de sus cuatro entradas de VHF / UHF, convirtiéndolos a cualquier canal de salida. Todos los canales de salida se combinan en una única salida de RF ecualizada, pudiendo ser amplificada a un nivel óptimo para su distribución.

Al disponer de un display y un teclado integrado, es muy apropiado para poder ajustar los canales y el nivel de salida en las propias instalaciones, para distribuir con éxito las señales dentro de un edificio de múltiples viviendas.

Características principales:

- 32 filtros de anchura variable y de alta selectividad para la conversión de los canales de entrada de TV terrestre.
- Pre-Amplificador interno con Control Automático de Ganancia (AGC) para compensar las diferencias de señal de entrada.
- 1 entrada de VHF y 3 de UHF para seleccionar la entrada óptima para cada canal de entrada a procesar.
- Filtro SAW de la banda 5G en cada entrada de UHF para minimizar la interferencia de estas señales.
- Nivel de salida configurable hasta 113 dB μ V para aumentar la distribución de la señal.
- Medida automática del nivel de entrada de los canales a procesar.
- Búsqueda automática de los canales presentes en cada entrada de RF.
- Programación de los canales y del nivel de salida de forma intuitiva mediante teclado y display LCD.
- Posibilidad de configuración mediante una APP de Android.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Conectar la toma de tierra del equipo a la tierra de la instalación de la antena, (6), pág 2 Controles.
- Conectar los cables de las antenas en las entradas correspondientes y cerrar con cargas de 75 Ω (Ref. 84011) las entradas libres. Conectar el cable de salida a la red de distribución de señal.
- Conectar el evo PRO a la red eléctrica.
- **evo PRO** es una unidad de interior que está diseñada para operar en un rango de temperatura de 0~50°C, pero se recomienda instalar el dispositivo en un entorno controlado de temperatura para asegurar su comportamiento óptimo y para maximizar la vida útil del dispositivo. Además, es imprescindible no exponer la unidad a la lluvia ni a la humedad.

■ CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

El usuario puede configurar el evo PRO de dos formas:

- A través de un dispositivo Android conectado por USB al **evo PRO**. Para un correcto funcionamiento, el cable de conexión USB debe ser OTG, similar al administrado como accesorio. La APP para configurar el **evo PRO** puede descargarse de Google Play Store o de la web de FAGOR.
- A través de la pantalla o display de que dispone el equipo y que permite ver y modificar la configuración de sus parámetros. El equipo también dispone de un teclado, consistente en cuatro botones con flechas, que permiten moverse a lo largo del árbol del menú de configuración presentado en las páginas 6 y 7.

Indicaciones del display

La primera línea indica el grupo de parámetros al que se puede acceder o el parámetro a configurar.

La segunda línea muestra el parámetro a acceder o su valor actual.

Funciones del teclado

Los botones con las flechas arriba y abajo permiten:

- Elegir el grupo de parámetros o parámetro.
- Cambiar el valor de un parámetro.

Los botones con flechas a izquierda y derecha permiten:

- Entrar o salir de la función del menú.
- Moverse entre los caracteres del valor de un parámetro.





DESCRIPCIÓN DE LOS MENÚS

1. RF-IN

Este menú se repite para cada una de las cuatro entradas de VHF / UHF del evo PRO 100 D2.

1.1 Pre-Amplifier

Habilita o deshabilita el preamplificador de que dispone cada entrada de VHF / UHF del equipo. La activación del preamplificador aumenta el nivel de señal de esa entrada hacia la parte de filtrado y conversión. Un nivel excesivo de los canales a procesar en esta parte llegando a la saturación, o un aumento del nivel de ruido, pueden llegar a degradar la calidad de señal. Por tanto, se recomienda conocer el nivel y la calidad de la señal de entrada cuando se aplica el preamplificador para medir su impacto en la señal de salida.

Recomendación:

Activar el preamplificador solo cuando el nivel de señal, en esa entrada, de alguno de los canales a procesar sea demasiado bajo (por debajo de 60 dB μ V).

NOTA: En una misma entrada de RF podría haber canales de bajo nivel junto a otros de nivel alto, queriendo procesar ambos. La acción del preamplificador podría distorsionar a los de nivel alto, degradando su calidad de señal. Hay que tener en cuenta todos los canales a procesar de la entrada para decidir si activar o no su preamplificador.

1.2 Antenna Power

Cada conector de entrada es capaz de alimentar con 12V y 100mA (máx) una antena activa o un amplificador previo externo. Este menú permite al usuario activar o desactivar la alimentación.

1.3 Auto Scan

Búsqueda automática de canales. Primero hay que configurar entre qué canales se hace la búsqueda. El equipo borrará la lista de canales de esa entrada de RF y testeará la presencia de canales. Los canales que tengan un nivel de señal mínimo (> 50 dBµV) se añadirán a la lista de canales de esa entrada de RF, con el mismo canal a la salida. En el caso de que el canal de salida estuviera utilizado por otra entrada de RF, el canal no se añadirá a la lista. Posteriormente, el usuario podrá editar los canales detectados, modificándolos, borrándolos o añadiendo nuevos.

1.4 Lista de canales

Cada entrada de VHF / UHF tendrá su propia lista de canales procesados. El número máximo de canales de salida es de 32, contando todos los canales procesados de todas las entradas. La lista de canales está formada por los canales detectados al hacer la búsqueda automática para esa entrada y por los canales añadidos mediante ese menú específico.

Para moverse por la lista de canales pueden utilizarse las flechas arriba y abajo del teclado.

Para cada canal de la lista, se mostrará esta información en el display:

- **IN-UHF 1** se refiere al puerto de entrada de la señal.
- Ch21 se refiere al canal de entrada.
- **21** se refiere al canal de salida.
- 73 dBµV es el nivel de señal medido automáticamente por el equipo evo PRO 100 D2.

IN-UHF 1 Ch21->21 73 dBµV

1.5 Añadir un canal

Después de la lista de canales, se presenta la opción de añadir un nuevo canal. Para añadir un nuevo canal, situarse en este menú y pulsar la flecha derecha. Seleccionar el canal de entrada mediante las flechas arriba y abajo. Una vez elegido el canal de entrada, pulsar la flecha derecha para seleccionar el canal de salida. Al configurar el canal de salida no se permitirá seleccionar un canal ya utilizado. Una vez elegido el canal de salida, pulsar la flecha derecha para guardarlo. Después de guardar el nuevo canal, éste es accesible dentro de la lista de canales de esa entrada.

1.6 Editar un canal

Para modificar un canal de entrada o salida, situarse en la lista de canales de una entrada. Presionar la flecha derecha una vez presentado el canal a editar. Modificar los números de canal de entrada y salida y volver a guardar.

1.7 Borrar un canal

Para borrar un canal, situarse en la lista de canales de una entrada. El canal debe ser editado, y hay que configurar el canal de entrada al número Ch00. Una vez guardado el canal, éste será borrado.

2. IN-FM Pre-Amp

Este menú permite habilitar o deshabilitar el preamplificador de FM de que dispone el equipo y que actúa sobre la señal proveniente del conector de FM.

3. Output

En este menú se configurará:

- Nivel de salida del amplificador: entre 93 dBµV y 113 dBµV.
- Pendiente: entre 0 y 9 dB.

El nivel de salida es referido a la potencia de canal, y conforme se van añadiendo canales a la salida, el nivel de salida se debería disminuir.

4. Set Country

En este menú se seleccionará una canalización. Cada canal tendrá asignada una frecuencia.

5. Set Language

Se seleccionará el idioma utilizado por el equipo para los textos mostrados en la pantalla LCD.

6. FW Version

Este menú muestra las versiones de hardware, MCU y software con las que está funcionando el equipo.

7. Reset default

Permite cargar en el equipo la configuración por defecto, borrándose permanentemente toda la programación previa del equipo.

8. Lock

Para evitar que cualquier persona sin autorización pueda modificar la configuración del equipo, éste se puede bloquear pidiendo el pin cada vez que se acceda a él.

8.1 Set Pin Code. Esta opción permite al usuario modificar el pin. El código pin por defecto es: 0000. **8.2 Lock.** La petición del código pin quedará habilitada.

8.3 No Lock. La petición del código pin quedará deshabilitada.

9. LCD Timeout

Por defecto, la pantalla se apagará tras 30 segundos sin interacción del usuario. Ésta se volverá a encender cuando el usuario presione cualquier tecla. Se puede modificar esta temporización en 30, 60, 90 ó 120 segundos.



DESCRIPTION DU PRODUIT

evo PRO 100 D2 est une unité de contrôle programmable qui permet de filtrer avec une haute sélectivité jusqu'à 32 canaux de ses quatre entrées VHF / UHF, en les convertissant en n'importe quel canal de sortie. Tous les canaux de sortie sont combinés en une sortie RF égalisée pouvant être amplifiée à un niveau optimal pour la distribution.

Ayant un écran et un clavier intégré, il est très approprié pour ajuster les canaux et le niveau de sortie dans les installations, pour distribuer avec succès les signaux dans un bâtiment de plusieurs appartements.

Caractéristiques principales:

- 32 filtres de largeur variable et de sélectivité élevée pour la conversion des canaux d'entrée de télévision terrestre.
- Préamplificateur interne avec Contrôle Automatique du Gain (CAG) pour compenser les différences de signal d'entrée.
- 1 entrée VHF et 3 entrées UHF pour sélectionner l'entrée optimale pour chaque canal d'entrée à traiter.



- Niveau de sortie configurable jusqu'à 113 dBµV pour augmenter la distribution du signal.
- Mesure automatique du niveau d'entrée des canaux à traiter.
- Recherche automatique des canaux présents dans chaque entrée RF.
- Programmation intuitive des canaux et niveau de sortie via le clavier et l'affichage LCD.
- Possibilité de configuration à l'aide d'un APP Android.

INSTALLATION ET DÉMARRAGE

- Connectez la prise de terre d'équipement à la terre de l'installation de l'antenne, (6), page 2 Contrôles.
- Connectez les câbles d'antenne aux entrées correspondantes et fermez les entrées livres avec charges de 75 Ω (Réf. 84011). Connectez le câble de sortie au réseau de distribution de signaux.
- Connectez l'evo PRO au réseau électrique.
- evo PRO est une unité d'intérieure qui est conçu pour fonctionner dans un 'intervalle de température de 0~50°C, mais il est recommandé d'installer l'appareil dans un environnement à température contrôlée pour assurer son comportement optimal et de maximiser la durée de vie de la appareil. En outre, il est essentiel de ne pas exposer l'unité à la pluie ou à l'humidité.

PARAMÈTRES DE L'ÉQUIPEMENT

L'utilisateur peut configurer l'evo PRO de deux façons:

- Grâce à un appareil Android connecté par USB à l'evo PRO. Pour un fonctionnement correct, le câble de connexion USB doit être OTG, similaire à celui inclus comme accessoire. L'APP pour configurer l'evo PRO peut être téléchargée depuis le Google Play Store ou depuis le site FAGOR.
- Grâce à l'affichage que l'équipement a et qui vous permet de visualiser et de modifier la configuration de ses paramètres. L'équipe dispose également d'un clavier, composé de quatre boutons avec des flèches, qui vous permettent de vous déplacer le long des menus de configuration présentés aux pages 6 et 7.

Indications d'affichage

La première ligne indique le groupe de paramètres auquel on peut accéder ou le paramètre à configurer.

La deuxième ligne affiche le paramètre d'accès ou sa valeur actuelle.

Fonctions clavier

Les boutons de haut et bas permettent:

- Choisissez le groupe de paramètres ou le paramètre.
- Modifier la valeur d'un paramètre.

Les boutons de flèche gauche et droite permettent:

- Entrez ou sortez de la fonction menu.
- Déplacez-vous entre les caractères dans la valeur d'un paramètre.





DESCRIPTION DES MENUS

1. RF-IN

Ce menu est répété pour chacune des quatre entrées VHF / UHF de l'evo PRO 100 D2.

1.1 Pre-Amplifier

Permet ou désactive le préampli que chaque entrée VHF / UHF de l'équipement.

L'activation du préamplis augmente le niveau de signal de cette entrée dans la partie de filtrage et de conversion. Des niveaux excessifs de canaux à traiter dans cette partie atteignant la saturation, ou une augmentation du niveau de bruit, peuvent dégrader la qualité du signal. Par conséquent, il est recommandé de connaître le niveau et la qualité du signal d'entrée avec l'application du préampli pour mesurer son impact sur le signal de sortie.

Recommandation : Activez le préampli uniquement lorsque le niveau de signal à l'entrée d'un des canaux à traiter est trop bas (ci-dessous de 60 dBµV).

<u>REMARQUE</u>: Dans la même entrée RF, il peut y avoir des canaux que vous souhaitez traiter à partir de niveaux bas avec d'autres niveaux élevés que vous souhaitez également convertir et à laquelle l'action préampli pourrait les déformer et dégradant leur qualité de signal. Tous les canaux à traiter à partir de l'entrée doivent être pris en compte afin de décider d'activer ou non leur préampli.

1.2 Antenna Power

Chaque connecteur d'entrée est capable d'alimenter avec 12V et 100mA (max) une antenne active ou un pré-amplificateur externe. Ce menu permet à l'utilisateur d'activer ou d'éteindre l'alimentation.

1.3 Auto Scan

Recherche automatique de canaux. D'abord, il faut configurer entre quels canaux nous voulons effectuer la recherche. L'équipement effacera la liste de canaux avec entrée RF et testera la présence des canaux. Les canaux avec un niveau de signal minimum (> 50 dBµV) seront ajoutés á la liste de canaux avec entrée RF, avec le même canal á la sortie. Dans le cas où le canal de sortie serait utilisé par une autre entrée RF, celui ci ne sera pas ajouté sur la liste. Plus tard, l'utilisateur pourra éditer les canaux détectés, en les modifiant, ou bien en ajoutant des nouveaux.

1.4 Liste des canaux

Chaque entrée VHF / UHF aura sa propre liste de canaux traités. Le nombre maximum de canaux de sortie est de 32, en comptant tous les canaux traités de toutes les entrées.

La liste des canaux est composée des canaux détectées lors de la recherche automatique de cette entrée et des canaux ajoutées via ce menu particulier.

Pour vous déplacer dans la liste des canaux, vous pouvez utiliser les flèches haut et bas du clavier.

Pour chaque canal de la liste, ces informations seront affichées à l'écran:

- IN-UHF 1 se réfère au port d'entrée du signal.
- Ch21 fait référence au canal d'entrée.
- 21 se réfère au canal de sortie.
- 73 dBµV est le niveau de signal automatiquement mesuré par l'équipement evo PRO 100 D2.

IN-UHF 1	
Ch21->21	73 dBµV



1.5 Ajouter un canal

Après la liste des canaux, l'option pour ajouter un nouveau canal est présentée. Pour ajouter un nouveau canal, accédez à ce menu et appuyez sur la flèche droite.

Sélectionnez le canal d'entrée à l'aide des flèches haut et bas.

Après avoir choisi le canal d'entrée, appuyez sur la flèche droite pour sélectionner le canal de sortie. La configuration du canal de sortie ne vous permettra pas de sélectionner un canal déjà utilisé. Après avoir choisi le canal de sortie, appuyez sur la flèche droite pour l'enregistrer.

Après avoir enregistré le nouveau canal, il est accessible dans la liste de canaux de cette entrée.

1.6 Modifier un canal

Pour modifier une entrée ou un canal de sortie, placez-vous dans la liste de canaux d'une entrée. Appuyez sur la flèche droite après la modification du canal.

Modifiez les numéros de canal d'entrée et de sortie et enregistrez à nouveau.

1.7 Supprimer un canal

Pour supprimer un canal, placez-vous dans la liste de canaux d'une entrée. Le canal doit être modifié, et le canal d'entrée doit être réglé sur le numéro Ch00. Une fois que le canal est enregistré, il sera supprimé.

2. IN-FM Pre-Amp

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver le préampli FM de l'équipement et qui agit sur le signal provenant du connecteur FM.

3. Output

Ce menu configurera :

- Niveau de sortie de l'amplificateur : entre 93 dB μ V et 113 dB μ V.
- Pente: entre 0 et 9 dB.

Le niveau de sortie est lié à la puissance du canal, comme les canaux sont ajoutés à la sortie le niveau de sortie doit être diminué.

4. Set Country

Dans ce menu, un plan de canaux sera sélectionné. Chaque canal correspondra à une fréquence.

5. Set Language

Le langage utilisé par l'équipement concernant les textes affichés sur l'écran LCD sera sélectionné.

6. FW Version

Ce menu affiche les versions de hardware, MCU et software de l'équipement.

7. Reset default

Permet de charger les paramètres par défaut sur l'équipement Toute la programmation précédente de l'appareil est définitivement supprimée.

8. Lock

Pour empêcher toute personne sans autorisation de modifier les paramètres de l'ordinateur, il peut être bloqué en demandant le pin chaque fois qu'il est accessible.

8.1 Set Pin Code. Cette option permet à l'utilisateur de modifier le pin. Le code pin par défaut est: 0000.8.2 Lock. La demande de code pin sera activée.

8.3 No Lock. La demande de code pin sera désactivée.

9. LCD Timeout

Par défaut, l'écran s'éteint après 30 secondes sans interaction avec l'utilisateur. Celui-ci sera remis en marche lorsque l'utilisateur appuie sur n'importe quelle clé. Vous pouvez modifier ce timing en 30, 60, 90 ou 120 secondes.

PRODUCT DESCRIPTION

evo PRO 100 D2 is a programmable unit that includes high selectivity filtering up to 32 channels from any of its four VHF / UHF inputs, converting them to any output channel. All the output channels are combined in one equalized RF output that can be amplified to an optimum level for distribution.

As it's provided with an embedded display and keypad, it's appropriated to adjust the channels and output level at the same installation, to successfully distribute the signals within a multi-dwelling building.

Main features:

- 32 filters of variable bandwidth and high selectivity for the conversion of the terrestrial TV input channels.
- Internal Pre-Amplifier with Automatic Gain Control (AGC) to compensate the input signals differences.
- 1 VHF input and 3 UHF inputs to choose the best input for each input channel to be processed.



- SAW filter of the 5G band on each UHF input, to minimize the interference of these signals.
- Output level configuration up to 113 $dB\mu V$ to increase the signal distribution.
- Automatic measurement of the level of the input channels to be processed.
- Auto-Scan: Automatic search of the existing channels in each RF input.
- Channels and output level programming in an intuitive way through keypad and LCD display.
- Possibility of configuring through an Android APP.

■ INSTALLATION AND START-UP

- Connect the equipment ground point to the installation ground point, (6), page 2 Controls.
- Connect the antennae cables to the corresponding inputs and close the free inputs with 75 charges (Ref. 84011). Connect the output cables to the signal distribution network.
- Connect evo PRO to the electrical mains.
- **evo PRO** is an indoor unit designed to operate in a temperature range of 0~50°C, but it's recommended to install the device in a temperature-controlled environment to ensure its optimum behavior and to maximize the product life. Also, it is necessary to not expose the unit to rain or moisture.

MODULE CONFIGURATION

evo PRO can be configured by the user in two ways:

- With an Android device connected by USB to the evo PRO. For correct operation, the USB connection cable must be OTG, like the one included as an accessory. The APP to configure the evo PRO can be downloaded from the Google Play Store or from FAGOR website.
- Through the display included in the module that allows checking and modifying its parameters' configuration. A keypad is also provided with the module, consisting of four buttons with arrows, that allows the user moving through the configure menu diagrams shown in pages 6 and 7.

Display function

First line indicates the parameter group to be accessed or the parameter to configure. Second line shows the parameter to be accessed or its actual value.

Key buttons functions

The buttons with the up / down arrows allow:

- Choose a parameter group or a parameter.
- Change the value of a parameter. The buttons with the left / right arrows allow:
- Enter or exit the menu function.
- Move along the characters of a parameter value.

MENU DESCRIPTION

1. RF-IN

This menu is repeated for each of the four VHF / UHF inputs of the evo PRO 100 D2.

1.1 Pre-Amplifier

Enable or disable the pre-amplifier action in each VHF / UHF input of the module.

The pre-amplifier option increases the signal power of that input before the filtering and conversion blocks. An excessive level of the channels to process in this part reaching saturation, or an increase of noise level, can degrade signal quality. Therefore, it is recommended to know about signal quality on the input side (gain, tilt, bandwidth and noise figure) when applying pre-amplifier to measure its impact on the output side.

Recommendation:

Turn on the Pre-Amplifier only when the input signal level of one of the channels to process of that input, is too low (lower than 60 dB μ V).

NOTE: In the same RF input there could be low level channels along with other high level channels, wanting both to be processed. The pre-amplifier action could disturbed the high level channels degrading its signal quality. All the channels of the RF input to be processed must be considered to decide to turn on / off its pre-amplifier.

1.2 Antenna Power

Each input connector is capable of supplying 12V, 100mA (max) to an active antenna or an external pre-amplifier. This menu allows the user to turn on / off the power on each input port.

1.3 Auto Scan

Automatic channel search. First, it must be configured between which channels is done the search. The module will remove the whole channel list of that RF input and will test each channel presence. Channels with a minimal signal level (> 50 dB μ V) will be added to that RF input channel list, with the same channel at the output. In case the output channel would be used by another RF input, the channel won't be added to the list. Then, the user will be able to edit the detected channels, changing, removing or adding new ones.

1.4 Channel list

Each VHF / UHF input will have its own list of managed channels.

Maximum output channel count is 32, including all the managed channels of all the inputs. The channel list is made up of all the channels detected after doing the automatic scan for that input and the channels added through that specific menu.

Up and down arrows on the keyboard can be used to move through the channel list.

For each channel of the list, the following information will be displayed on the LCD:

- **IN-UHF 1** refers to the port of the signal input.
- Ch21 refers to the input channel.
- **21** refers to the output channel.
- 73 dBµV is the signal level automatically measured by the evo PRO 100 D2.

IN-UHF 1 Ch21->21 73 dBµV

1.5 Add a new channel

After the channel list, the option of adding a new channel is displayed.

To add a new channel, get to this menu and press the right arrow.

Select the input channel with the up and down arrows.

Once the input channel has been chosen, press the right arrow to select the output channel. When configuring the output channel, it will not be allowed to select an already used channel. Once the output channel has been chosen, press the right arrow to save it.

After saving the new channel, it is accessible within the channel list of that input.

1.6 Edit a channel

To change an input or output channel, place at that input channel list. Once display the channel to edit, press the right arrow. Change the input and output channel numbers and save again.

1.7 Delete a channel

To delete a channel, place at that input channel list. The channel must be edited, and must be configured with input channel in number Ch00. Once the channel is saved, this will be removed.

2. IN-FM Pre-Amp

This menu allows enabling or disabling the FM pre-amplifier provided by the module that acts to the FM port signal.

3. Output

In this menu it will be configured:

- Amplifier output power: from 93 dB μ V to 113 dB μ V.
- Slope: from 0 and 9 dB.

The output power is referred to channel power, and the more channels are added, the less output power must be set for each channel.

4. Set Country

In this menu a specific channel plan will be selected. Each channel will correspond to a frequency.

5. Set Language

In this menu, the language used by the module to show the texts in the LCD screen will be selected.

6. FW Version

This menu will show the hardware, MCU and software versions working in the module.

7. Reset default

Allows loading in the module a default configuration, clearing permanently all the previous programming of the module.

8. Lock

To avoid unauthorized people changing the settings or unintended handling, the module can be locked with security code.

8.1 Set Pin Code. This option allows the user to change the pin code. Default pin code: 0000.

8.2 Lock. The pin code requirement will be enabled.

8.3 No Lock. The pin code requirement will be disabled.

9. LCD Timeout

By default, the display will turn off in 30 seconds if there's no user interaction. This will be again switched on when the user press any key. The timeout can be modify in 30, 60, 90 or 120 seconds.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

evo pro 100 D2 è una centrale programmabile che permette un filtraggio di alta selettività fino a 32 canali presenti nelle sue 4 ingressi VHF/UHF, facendo una conversione a qualsiasi canale d'uscita. I canali d'uscita si miscelano equalizzati in un'unica uscita essendo in grado di amplificarsi a un livello ottimo per la sua distribuzione.

Avendo un display e una tastiera integrata, è molto adatto per essere in grado di regolare i canali e il livello di uscita nei impianti stessi, per distribuire con successo i segnali all'interno di un edificio di diversi appartamenti.

Caratteristiche principali:

- 32 filtri di larghezza variabile e di alta selettività per la conversione dei canali TV terrestri all'ingresso.
- Preamplificatore interno con controllo automatico del guadagno (CAG) per compensare le differenze dei segnali degli ingressi.
- 1 ingressi VHF e 3 UHF per selezionare l'ingresso ottimale per ogni canale da elaborare.



- Filtro SAW della banda 5G sugli ingressi UHF per ridurre al minimo l'interferenza di questi segnali.
- Livello di uscita configurabile fino a 113 dBµV per aumentare la distribuzione del segnale.
- Misurazione automatica del livello di ingresso dei canali da elaborare.
- Ricerca automatica dei canali presenti in ogni ingresso RF.
- Intuitiva programmazione dei canali e del livello di uscita tramite tastiera e display LCD.
- Possibilità di configurazione utilizzando un APP Android.

■ INSTALLAZIONE E AVVIO

- Collegare la messa a terra dell'apparecchiatura alla terra dell'installazione dell'antenna, (6), pag 2 Controlli.
- Collegare i cavi dell'antenna agli ingressi corrispondenti e chiudere gli ingressi liberi con carichi da 75Ω (Rif. 84011). Collegare il cavo di uscita alla rete di distribuzione del segnale.
- Collegare l'evo PRO alla rete per accendere.
- evo PRO è un'unità da interno progettata per funzionare in un intervallo di temperatura di 0~50°C, ma si consiglia di installare il dispositivo in un ambiente di temperatura controllata per garantire il suo comportamento ottimale e per massimizzare la durata del dispositivo. Inoltre, è essenziale non esporre l'unità a pioggia o umidità.

IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO

L'utente può configurare l' evo PRO in due modi

- Attraverso un dispositivo Android collegato tramite USB alla evo PRO. Per un corretto funzionamento, il cavo di collegamento USB deve essere OTG, simile a quello somministrato come accessorio. L'APP per configurare l'evo PRO può essere scaricata da Google Play Store o dal sito web FAGOR.
- Attraverso il display che ha il dispositivo e che consente di visualizzare e modificare le impostazioni dei suoi parametri. Il team ha anche una tastiera, composta da quattro tasti con frecce, che consentono di spostarsi alle diverse possibilità del menu di configurazione delle pagine 6 e 7 ci questo manuale.

Indicazioni del display

La prima riga indica il gruppo di parametri a cui è possibile accedere o il parametro da configurare.

La seconda riga mostra il parametro a cui accedere o il relativo valore corrente.

Funzioni della tastiera

I tasti su e giù consentono di:

- Scegliere il gruppo di parametri o il parametro.
- Modificare il valore di un parametro.
- I tasti freccia sinistra e destra consentono di:
- Consente di entrare o uscire dalla funzione di menu.
- Spostarsi tra i caratteri nel valore di un parametro.



DESCRIZIONE DEI MENU

1. RF-IN

Questo menu viene ripetuto per ciascuno dei quattro ingressi VHF / UHF dell'evo PRO 100 D2.

1.1 Pre-Amplifier

Abilita o disabilita il preamplificatore di ogni ingresso VHF / UHF.

L'attivazione del preamplificatore aumenta il livello di segnale del ingresso prima di accedere a la parte di filtraggio e conversione. Livelli eccessivi di canali fino alla saturazione dei segnali o un aumento del livello di rumore, possono degradare la qualità del segnale. Pertanto, si consiglia di conoscere il livello e la qualità del segnale di ingresso quando si attiva il preamplificatore per misurare il suo impatto sul segnale di uscita.

Raccomandazione: Attivare il preamplificatore solo quando il livello del segnale all'ingresso è troppo basso. (sotto 60 dBµV).

<u>NOTA</u>: Nello stesso ingresso RF possono essere presenti canali che si desidera elaborare da bassi livelli insieme ad altri da livelli elevati che si desidera convertire e in cui l'attivazione del preamplificatore potrebbe distorcerli degradando la loro qualità. Tutti i canali da elaborare all'ingresso devono essere presi in considerazione per decidere se attivare o meno il loro preamplificatore.

1.2 Antenna Power

Ogni connettore di ingresso è in grado di alimentare con 12V e 100mA (max) un'antenna attiva o un preamplificatore esterno. Questo menu consente all'utente di attivare o disattivare l'accensione.

1.3 Auto Scan

Ricerca automatica dei canali. Primo è necessario configurare tra quali canali viene effettuata la ricerca. Il dispositivo eliminerà l'elenco dei canali di quell'ingresso RF e verificherà la presenza di canali. I canali con un livello di segnale minimo (> 50 dBµV) saranno aggiunti all'elenco dei canali di quell'ingresso RF, programmando lo stesso canale in uscita. Nel caso in cui il canale di uscita fosse utilizzato da un altro ingresso RF, il canale non sarà aggiunto all'elenco. Dopo la ricerca automatica, l'utente può modificare i canali rilevati, modificandoli, eliminandoli o aggiungere nuovi canali.

1.4 Elenco dei canali

Ogni ingresso VHF / UHF avrà il proprio elenco di canali scelti.

Il numero massimo di canali di uscita è 32, contando tutti i canali scelti di tutti gli ingressi.

La lista dei canali è composta dai canali rilevati durante la ricerca automatica di quell'ingresso e dai canali aggiunti tramite quello specifico menù.

Per spostarsi nell'elenco dei canali è possibile utilizzare le frecce su e giù sulla tastiera.

Per ogni canale nell'elenco, queste informazioni verranno visualizzate sul display:

- **IN-UHF 1** si riferisce al numero di ingresso.
- Ch21 si riferisce al canale di ingresso.
- **21** si riferisce al canale di uscita.
- 73 dBµV è il livello del segnale misurato automaticamente dall' evo PRO 100 D2.





1.5 Aggiungere un canale

Dopo l'elenco dei canali, viene presentata l'opzione per aggiungere un nuovo canale. Per aggiungere un nuovo canale, vai a questo menu e premi la freccia destra.

Selezionare il canale di ingresso utilizzando le frecce su e giù.

Dopo aver scelto il canale di ingresso, premere la freccia destra per selezionare il canale di uscita. L'impostazione del canale di uscita non consente di selezionare un canale già utilizzato.

Dopo aver scelto il canale di uscita, premere la freccia destra per salvarlo.

Dopo aver salvato il nuovo canale, questo è accessibile nell'elenco dei canali legati a un ingresso.

1.6 Modificare un canale

Per modificare un canale di ingresso o uscita, inserire manualmente il canale d'ingresso. Premere la freccia destra e modificare i numeri dei canali di ingresso e di uscita e salvare di nuovo.

1.7 Eliminare un canale

Per eliminare un canale, scegliere l'elenco di canali dell'ingresso. Il canale deve essere modificato impostato sul numero "Ch00". Una volta salvato, il canale verrà eliminato.

2. IN-FM Pre-Amp

Questo menu consente di attivare o disattivare il preamplificatore FM per amplificare il segnale proveniente dal connettore FM.

3. Output

Questo menu configurerà:

- Livello di uscita dell'amplificatore: tra 93 dBµV e 113 dBµV.
- Pendenza: tra 0 e 9 dB.

Il livello di uscita viene legato alla potenza del canale e, man mano che i canali vengono aggiunti all'uscita, il livello di uscita deve essere diminuito.

4. Set Country

In questo menu si sceglie una tabella dei canali, che assegna a ogni canale una frequenza.

5. Set Language

In questo menu, si sceglie la lingua dei testi visualizzati sullo schermo LCD.

6. FW Version

Questo menu mostra le versioni di hardware, MCU e software del dispositivo.

7. Reset default

Consente di caricare le impostazioni predefinite del dispositivo, cancellando in modo permanente tutte le programmazioni precedenti.

8. Lock

Per impedire a chiunque senza autorizzazione di modificare le impostazioni del dispositivo, può essere bloccato richiedendo il pin ogni volta che si accede.

8.1 Set Pin Code. Questa opzione consente all'utente di modificare il pin.

Il codice pin predefinito è: 0000.

8.2 Lock. La richiesta di codice pin verrà abilitata.

8.3 No Lock. La richiesta di codice pin verrà disabilitata.

9. LCD Timeout

Per impostazione predefinita, lo schermo si spegne dopo 30 secondi senza l'interazione dell'utente. Questo verrà riattivato quando l'utente preme qualsiasi tasto.

È possibile modificare questo intervallo in 30, 60, 90 o 120 secondi.

CE Declaration: https://www.fagorelectronica.com/es/recepcion-tv/productos



Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n. P.O. Box 33 E-20500 Mondragón (Spain) Tel. +34 943 712 526 Fax +34 943 712 893 E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

