MCU-ETH 8000



- Unidad Principal de Control
- Master Control Unit
- Unité Principaux de Contrôle
- Unità di Controllo Principale







- 1. Bus de comunicaciones y control
- Bus de comunicaciones y 2. control con otros racks
- 3. Bus de alimentación
- 4. Led de comunicaciones
- Led de control de estado 5.
- 6. Conector Ethernet para
- acceso desde PC 7. V test fuente alimentación
- 8. Reset dirección IP

COMMANDES

Bus de communication et 1. commanda

Г

Г

- Communications et bus de 2. contrôle pour les autres racks
- 3. Bus d'alimentation
- 4. LED de communication
- LED de contrôle d'état 5.
- 6. Connecteur Ethernet pour accès depuis le PC
- Test de V alimentation 7
- Réinitialiser l'adresse IP 8.



Communication and control 1. bus

169 179

- Communications and control 2. bus for other racks
- 3. Supply bus
- 4. Communication LED
- 5. Status control LED
- Ethernet connector for PC 6.
- access V test power supply 7
- 8. IP address reset

CONTROLLI

244

1. Bus di comunicazione e control

0

00

00

9

35

- Comunicazioni e bus di 2. controllo per altri rack
- 3. Bus di alimentazione
- 4. Led di comunicazione
- Led di controllo di stato 5.
- 6. Connettore Ethernet per
- l'accesso da PC 7
- V test di alimentazione
- 8. Reimpostare l'indirizzo IP

■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES **CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

MAIN SPECIFICATIONS **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

E	F	UK		MCU-ETH 8000
Comunicaciones: PC access Bus Comms	Communications PC access Bus Comms	Communications PC access Bus Comms	Comunicazioni PC access Bus Comms	Ethernet 100/1000-BaseT CAN 500Kbps protocol
LED Status	LED Status	Status LED	LED Status	OFF: DC Unpluged GREEN: OK RED: Error
LED Comunicaciones	LED Communications	Communications LED	LED Comunicazioni	OFF: not data Blinking: comunications data
Temperatura de funcionamiento	Température de fonctionnement	Operating temperature	Temperatura di funzionamento	0 ÷ 45 °C
Consumo	Puissance absorbée	Power drawn	Potenza assorbita	1,5 W

EJEMPLO DE APLICACIÓN EXEMPLE D'APPLICATION

APPLICATION EXAMPLE ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Housing mounting



N٥	E	F	UK	-	Housing	Rack 19"
1	Transmodulador doble DVB S/S2 – DVB T	Double transmodulateur DVB S/S2 – DVB T	DVB S/S2 – DVB T Twin transmodulador	Doppio transmodulatore DVB S/S2 – DVB T	8275 8276	
2	Amplificador SHA 8000 Amplificador SAC 8000	Amplificateur SHA 8000 Amplificateur SAC 8000	SHA 8000 amplifier SAC 8000 amplifier	Amplificatore SHA 8000 Amplificatore SAC 8000	35083 35081	
3	Bus de alimentación	Bus d'alimentation	Supply bus	Bus di alimentazione	83807	
4	Fuente de alimentación SPS	SPS Alimentation	SPS Power supply	Fonte di Alimentazione SPS	680	000
12	Unidad de control MCU-ETH 8000	Unité de contróle MCU-ETH 8000	MCU-ETH 8000 Control Unit	Unità di controllo MCU-ETH 8000	851	10
13	Bus de comunicaciones y control	Bus du communications et contrôle	Communications and control bus	Bus di comunicazione e control	838	311
14	Carga USB	Charge USB	USB Load	Crico USB	838	313
5	Carga F, 75 Ω	Charge F, 75 Ω	F load, 75 Ω	Carico F, 75 Ω	840)11
6	Puente RF	Pont RF	RF bridge	Ponte RF	838	314
7	Bastidor pared BST 807	Châssis mural BST 807	Wall frame BST 807	Telaio a muro BST 807	83805	-
-	Ventilador VNT 800 para Bastidor BST 807	Ventilateur VNT 800 pour Châssis mural BST 807	Fan VNT 800 for Wall frame BST 807	Ventilazione VNT 800 per panello BST 807	83818	-
-	Cofre con bastidor y aireación	Coffre avec châssis et aération	Howsing with frame and fan	Cassetta con telaio e ventilazione	83806	_
-	Bastidor Rack 19" 6U	Châssis Panier 19" 6U	19" 6U rack frame	Telaio Rack 19" 6U	-	83800
-	Carátula adaptación módulo 19"	Façade adaptation module 19"	19" module adaptation front panel	Copertina adattamento modulo 19"	-	83802
_	Carátula adaptación fuente 19"	Façade adaptation alimentation 19"	19" source adaptation front panel	Copertina adattamento fonte 19"	_	83804
_	Unidad de aireación Rack	Unité d'aération Panier	Rack ventilation unit	Unità di ventilazione Rack	_	83801



DESCRIPCIÓN

- Unidad de Control para programación y gestión del sistema **SCM 8000** accediendo de forma local, vía LAN o remota.
- Es el dispositivo de comunicación entre los módulos de la cabecera SCM 8000 y el ordenador personal PC.
- Permite realizar las funciones de:
 - Programación y monitorización de los módulos de la cabecera SCM 8000 desde el PC.
 - Detección, registro y gestión de las alarmas que se produzcan.
 - o Actualización del firmware de los equipos.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Las conexiones y desconexiones de los módulos se realizarán con la fuente de alimentación desconectada de la red.

- Sujetar los módulos en el bastidor según el orden indicado en el ejemplo de aplicación.
- La unidad MCU-ETH se posiciona a la izquierda de la fuente de alimentación SPS 8000.
- Conectar el bus de alimentación BA 807 Ref. 83807 entre los módulos y la Fuente de alimentación (CONTROLES.3).
- Conectar el cable accesorio incluido con el equipo desde el conector V test de la SPS 8000 al conector V test de la MCU-ETH (CONTROLES.7).
- Conectar los buses de comunicaciones y control (Ref. 83811) entre la MCU-ETH y los equipos (CONTROLES.1).
- Conectar una carga **CU 120** en el módulo final del conjunto a la izquierda de la instalación.
- Conmutador ADDRESS: los equipos a controlar deben tener una dirección diferente entre ellos. Se recomienda colocar el conmutador Address en direcciones crecientes de derecha a izquierda (el primero a la izquierda de la MCU-ETH en la dirección 1, el siguiente en la dirección 2...). Esta dirección se corresponde con la imagen de la cabecera que se visualiza en el PC.
- Conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica. La unidad de control realiza un chequeo de los equipos de la cabecera. Se comunica con ellos, incluyéndolos en su base de datos y posteriormente realiza su seguimiento. El led de comunicaciones COMM lucirá en verde y parpadeará cuando haya transferencia de datos.

■ FUNCIONES DE LOS LEDS MCU-ETH 8000

Led de estado	Apagado: no alimentado
STATUS	Verde: ok
	Rojo: error en equipo o fuente
	de alimentación conectada por
	V test
Led comunicaciones	Apagado:
COMM	no hay comunicaciones
	Parpadeo verde:
	hay comunicaciones

■ ACCESO LOCAL AL SISTEMA SCM 8000

- Para acceder a la cabecera es necesario conectar el cable Ethernet directamente del PC a la **MCU-ETH 8000**.
- La cabecera SCM 8000 es accesible mediante un programa de PC, siguiendo los siguientes pasos:
 - Instalar en el PC el programa 8000 Series
 Programming (Ref. 08100), disponible en la web.
 - Determinar la dirección IP de la MCU-ETH 8000 a conectarse en Configuración > Conexión MCU/LPU > Local (LAN) > Establecer IP local...
 - Activar la opción de conexión Local (LAN).
 - Clickar el botón Conectar.
- Para una conexión directa por Ethernet entre el PC y la MCU-ETH 8000, las direcciones IP de ambos dispositivos deben pertenecer al mismo rango, definido por la máscara de red.
 - La dirección IP por defecto de la MCU-ETH 8000 es: 172.16.255.8
 - Para modificar la dirección IP, acceder a través del programa de PC al módulo **MCU-ETH 8000**.
 - En el caso de que el usuario haya olvidado la dirección IP del equipo, existe la posibilidad de restaurarla mediante el **pulsador de IP reset** (CONTROLES.8). Si se mantiene pulsado el botón durante el encendido del equipo, hasta que el led de estado (CONTROLES.5) cambie a color rojo, el equipo recuperará la dirección IP de fábrica (**172.16.255.8**).

■ ACCESO A LA CABECERA VIA LAN

- Para acceder a la cabecera es necesario realizar las siguientes conexiones:
 - Conectar un cable Ethernet desde la MCU-ETH 8000 a un punto de la red LAN.
 - Conectar un cable Ethernet desde el PC a un punto de la red LAN.
- La cabecera SCM 8000 es accesible mediante un programa de PC, siguiendo los mismos pasos que en el caso de conexión local.

■ ACCESO REMOTO A LA CABECERA

- Para el acceso remoto a la cabecera, la MCU-ETH 8000 debe estar conectada a un punto de una red LAN con un cable Ethernet. Además, la red LAN debe tener una puerta de enlace o Gateway con una salida hacia el exterior (Internet).
- Configurar los diferentes parámetros del acceso remoto, conectándose localmente con el PC a la MCU-ETH 8000 mediante el programa 8000 Series Programming.
- Para el acceso remoto, el PC deberá tener conexión a Internet. En el PC se seguirán estos pasos:
 - Instalar en el PC el programa 8000 Series Programming (Ref. 08100), disponible en la web.
 Seleccionar la opción de conexión remota activando
 - Configuración > Conexión MCU/LPU > Remota o Clickar el botón Conectar. Introducir las credenciales y
 - seleccionar la instalación de la lista de instalaciones dadas de alta para ese usuario.



DESCRIPTION

- Unité de contrôle de programmation et gestion du système **SCM 8000** accès local, via LAN ou à distance.
- Il s'agit du dispositif de communication entre les modules de la tête **SCM 8000** et le PC.
- Il permet de réaliser les fonctions suivantes :
 - Programmation et suivi des modules de la tête SCM 8000 depuis le PC.
 - Détection, enregistrement et gestion des alarmes qui se produisent.
 - o Actualisation du firmware des appareils.

■ INSTALLATION ET MISE EN MARCHE

Pour la réalisation des connexions et déconnections des modules, la source d'alimentation devra être déconnectée du réseau.

- Fixer les modules sur le châssis suivant l'ordre indiqué sur l'exemple d'application.
- L'unité **MCU-ETH** est positionnée à gauche de la source d'alimentation **SPS 8000**.
- Connectez le bus d'alimentation BA 807 Réf. 83807 entre les modules et la source d'alimentation (COMMANDES.3).
- Connectez le câble accessoire fourni avec l'appareil, du connecteur V test de la SPS 8000 au connecteur V test de la MCU-ETH (COMMANDES.7).
- Connectez les bus de communication et de contrôle (Ref. 83811) entre la MCU-ETH et les appareils (COMMANDES.1).
- Connectez une charge **CU 120** sur le module final de l'ensemble à gauche de l'installation.
- Conmutador ADDRESS : les appareils à contrôler doivent posséder une adresse différente les uns des autres. Il est recommandé de placer la conmutador Address par adresses croissantes de droite à gauche (la première à gauche de la MCU-ETH l'adresse 1, la suivante à l'adresse 2...). Cette adresse correspond à l'image de la tête visualisée sur le PC.
- Connectez la source d'alimentation au courant électrique. L'unité de contrôle réalise une vérification des appareils de la tête. Elle communique avec eux en les incluant sur sa base de données pour ensuite réaliser un suivi. Le led de communication COMM passera au vert et clignotera lors du transfert de données.

■ FONCTIONS DES LEDS MCU-ETH 8000

Led d'état	Éteint : non alimenté	
STATUS	Vert : ok	
	Rouge : erreur sur l'appareil ou	
	sur la source d'alimentation	
	connectée par V test	
Led communication	Éteint : absence de	
СОММ	communications	
	Clignotement vert : existence	
	de communications	

■ ACCÈS LOCAL AU SYSTÈME SCM 8000

- Pour accéder au système, il est nécessaire de connecter le câble Ethernet directement du PC au **MCU-ETH 8000**.
- Le système **SCM 8000** est accessible avec un programme PC, en suivant les étapes ci-dessous:
 - Installer le programme de **8000 Series Programming** (Réf. 08100), disponible sur le web, sur le PC.
 - Déterminez l'adresse IP du MCU-ETH 8000 à connecter dans Confi guration > MCU/LPU connection > Local (LAN) > Set IP locale ...
 - o Activez l'option de connexion Local (LAN).
 - o Cliquez sur le bouton Connecter.
- Pour une connexion Ethernet directe entre le PC et le MCU-ETH 8000, les adresses IP des deux appareils doivent appartenir à la même plage, définie par le masque de réseau.
 - L'adresse IP par défaut du MCU-ETH 8000 est: 172.16.255.8
 - Pour modifier l'IP, accéder au module **MCU-ETH 8000** via le programme PC.
 - Dans le cas où l'utilisateur aurait oublié l'adresse IP de l'unité, il est possible de la restaurer à l'aide du bouton de réinitialisation IP (COMMANDES.8). Si le bouton est maintenu enfoncé pendant que l'équipement est allumé, jusqu'à ce que le voyant d'état (COMMANDES.5) passe au rouge, l'équipement récupérera l'adresse IP d'usine (172.16.255.8).

■ ACCÈS À LA TÊTE SCM 8000 VIA LAN

- Pour accéder au système, il est nécessaire d'effectuer les connexions suivantes:
 - Connectez un câble Ethernet du MCU-ETH 8000 à un point du réseau LAN.
 - Connectez un câble Ethernet du PC à un point du réseau LAN.
- La tête de réseau **SCM 8000** est accessible via un programme PC, en suivant les mêmes étapes que dans le cas d'une connexion locale.

■ ACCÈS À DISTANCE AU SYSTÈME SCM 8000

- Pour l'accès à distance au système SCM 8000, le module MCU-ETH 8000 doit être connecté à un noeud LAN avec un câble Ethernet. De plus, le réseau LAN doit avoir une passerelle (gateway) avec une sortie vers Internet.
- Configurez les paramètres d'accès à distance, en connectant le PC localement au MCU-ETH 8000 à l'aide du programme 8000 Series Programming program.
- Pour l'accès à distance, le PC doit disposer d'une connexion Internet. Sur le PC, suivez ces étapes:
 - Installer le programme de 8000 Series Programming (Réf. 08100), disponible sur le web, sur le PC.
 - Sélectionnez la connexion à distance en activant l'option Configuration > MCU/LPU connection > Remote
 - Cliquez sur le bouton Connecter. Entrez les identifi ants et sélectionnez l'installation dans la liste des installations enregistrées pour cet utilisateur.





DESCRIPTION

- Control Unit for programming and managing the **SCM 8000** system accessing locally, LAN or remotely.
- It is the communications device between the **SCM 8000** control unit modules and the PC.
- It enables performing the following functions:
 - Programming and monitoring of the SCM 8000 control unit modules from the PC.
 - $\circ\,$ Detection, recording and management of alarms that are triggered.
 - o Equipment firmware updates.

INSTALLATION AND SET-UP

The modules must be connected and disconnected with the power supply disconnected from the power source.

- Fasten the modules in the rack in the order indicated on the sample application.
- The MCU-ETH unit is installed to the left of the SPS 8000 power supply.
- Connect the BA 807 Ref. 83807 power bus between the modules and the power supply (CONTROLS.3).
- Connect the auxiliary cable supplied with the equipment between the SPS 8000 V test connector and the MCU-ETH V test connector (CONTROLS.7).
- Connect the **communications and control buses** (Ref. 83811) between the **MCU-ETH** and the equipment (CONTROLS.1).
- Connect a **CU 120** charge to the last module in the set on the left of the installation.
- ADDRESS hub: Each piece of equipment to be controlled must have a different address. We recommend using the Address hub in addresses that increase consecutively from right to left (the first to the left of the MCU-ETH is address 1, the next is address 2, etc.). This address corresponds to the image of the control unit that is seen on the PC.
- Connect the power source to the electrical supply. The control unit will check the equipment belonging to the control unit. It will communicate with them, adding them to the database and then track them. The **COMM** communications LED **will light up in green** and blink when data are being transferred.

■ FUNCTIONS OF THE MCU-ETH 8000 LEDS

STATUS	Off: no power
Status Led	Green: ok
	Red: equipment error or error
	involving the power supply
	connected through V test
COMM	Off: no communication
Communications Led	Blinking green: communication

■ LOCAL ACCESS TO THE SCM 8000 SYSTEM

- To access the SCM 8000 system, connect the Ethernet cable directly from the PC to the **MCU-ETH 8000**.
- **SCM 8000** system is accessible through a PC application, according to the following steps:
 - Install on the PC the 8000 Series Programming application (Ref. 08100), available on the web.
 - Set the IP address of the MCU-ETH 8000 to be connected in Settings > MCU/LPU connection > Local (LAN) > Set local IP...
 - Activate the Local (LAN) connection option.
 - o Click the Connect button.
- For a direct Ethernet connection between the PC and the **MCU-ETH 8000**, the IP addresses of both devices must belong to the same range, defined by the netmask.
 - The default IP address of the MCU-ETH 8000 is: 172.16.255.8
 - To modify the IP address, access through the PC program to the **MCU-ETH 8000** module.
 - In case the user has forgotten the IP address of the unit, there's the possibility of restoring it using the IP reset button (CONTROLS.8). If the button is kept pressed while the equipment is turned on, until the status led (CONTROLS.5) changes to red, the equipment will recover the factory IP address (172.16.255.8).

■ LAN ACCESS TO THE SCM 8000 SYSTEM

- To access the SCM 8000 system, these connections must be done:
 - Connect an Ethernet cable from the MCU-ETH 8000 to a point on the LAN network.
 - Connect an Ethernet cable from the PC to a point on the LAN network.
- SCM 8000 system is accessible through a PC application, following the same steps as in the case of local connection.

REMOTE ACCESS TO THE SCM 8000 SYSTEM

- For remote access to the SCM 8000 system, the module **MCU-ETH 8000** must be connected to a LAN node with an Ethernet cable. In addition, LAN network must have a gateway with an exit to the Internet.
- Configure the remote access parameters, connecting the PC locally to the MCU-ETH 8000 through the 8000 Series Programming program.
- For remote access, the PC must have an Internet connection. On the PC, follow these steps:
 - Install on the PC the **8000 Series Programming** application (Ref. 08100), available on the web.
 - Set the remote connection activating the option Settings > MCU/LPU connection > Remote
 - Click the Connect button. Enter the credentials and select the installation from the list of installations registered for that user.

N

vo

DESCRIZIONE

- Unità di Controllo per la programmazione e la gestione del sistema **SCM 8000** accedendo localmente, via LAN o da remoto.
- È il dispositivo di comunicazione tra i moduli dell'header **SCM 8000** e il PC.
- Permette di svolgere le funzioni di:
- Programmazione e monitoraggio dei moduli dell'header SCM 8000 dal PC.
- Rilevamento, registrazione e gestione degli allarmi che si verifi cano.
- o Aggiornamento del fi rmware delle apparecchiature.

■ INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Il collegamento e lo scollegamento dei moduli verranno effettuati con la sorgente di alimentazione scollegata dalla rete.

- Fissare i moduli al telaio in base all'ordine indicato nell'esempio di applicazione.
- L'unità MCU-ETH deve essere posizionata a sinistra della sorgente di alimentazione SPS 8000.
- Collegare il bus di alimentazione BA 807 Rif. 83807 tra i moduli e la sorgente di alimentazione.
- Collegare il cavo ausiliario in dotazione con il dispositivo dal connettore V test della SPS 8000 al connettore V test della MCU-ETH.
- Collegare i **bus di comunicazione e controllo** (Rif. 83811) tra la **MCU-ETH** e i dispositivi.
- Collegare una carica **CU 120** al modulo finale del gruppo, a sinistra dell'installazione.
- Commutatore ADDRESS: i dispositivi da controllare devono possedere ciascuno un indirizzo diverso. Si consiglia di impostare il commutatore ADDRESS su indirizzi in ordine crescente da destra a sinistra (il primo a sinistra della MCU-ETH sull'indirizzo 1, il successivo sull'indirizzo 2...). Questo indirizzo corrisponde all'immagine dell'header che viene visualizzata sul PC.
- Collegare la sorgente di alimentazione alla rete elettrica. L'unità di controllo effettua una verifica dei dispositivi dell'header. Comunica con essi, includendoli in una base dati, e successivamente effettua un controllo. Quando avviene il trasferimento dati, la spia di comunicazione **COMM diventerà di colore verde** e lampeggerà.

■ FUNZIONI DELLE SPIE MCU-ETH 8000

Spia di stato	Spenta: senza alimentazione	
STATUS	Verde: ok	
	Rosso: errore nel dispositivo o sorgente di alimentazione	
	collegata con V test	
Spia comunicazione	Spenta:	
COMM	non vi sono comunicazioni	
	Lampeggiamento verde:	
	vi sono comunicazioni	

8000Per accedere alla centrale è necessario collegare il cavo

ACCESSO LOCALE ALL'HEADER SCM

- Per accedere alla centrale e necessario collegare il cavo Ethernet direttamente dal PC all'MCU-ETH 8000.
- La centrale SCM 8000 è accessibile tramite un programma per PC, seguendo i passaggi seguenti:
 - Installare sul PC il programma 8000 Series Programming (Rif. 08100), disponibile sul web.
 Determinare l'indirizzo IP dell'MCU-ETH 8000 da
 - collegare in Confi gurazione > MCU/LPU connection > Locale (LAN) > Stabilire IP locale...
 - Attivare l'opzione di connessione Locale (LAN).
 Click sul pulsante Connetti.
- Per una connessione Ethernet diretta tra il PC e l'MCU-ETH 8000, gli indirizzi IP di entrambi i dispositivi devono appartenere allo stesso intervallo, definito dalla maschera di rete.
 - L'indirizzo IP predefi nito dell'MCU-ETH 8000 è:
 172.16.255.8
 - Per modifi care l'indirizzo IP, accedere al modulo **MCU-ETH 8000** tramite il programma per PC.
 - Nel caso in cui l'utente abbia dimenticato l'indirizzo IP dell'unità, esiste la possibilità di reimpostare tramite il **pulsante di reset IP** (CONTROLLI.8). Se il pulsante viene tenuto premuto mentre l'apparecchiatura è accesa, fino a quando il led di stato (CONTROLLI.5) non diventa rosso, l'apparecchiatura ripristinerà l'indirizzo IP di fabbrica (**172.16.255.8**).

ACCESSO ALL'HEADER VIA LAN

- Per accedere alla centrale è necessario effettuare i seguenti collegamenti:
 - Collegare un cavo Ethernet dall'MCU-ETH 8000 a un punto della rete LAN.
 - Collegare un cavo Ethernet dal PC a un punto della rete LAN.
- È possibile accedere alla centrale **SCM 8000** tramite un programma per PC, seguendo la stessa procedura del collegamento locale.

ACCESSO REMOTO ALL'HEADER SCM 8000

- Per l'accesso remoto al sistema SCM 8000, il modulo **MCU-ETH 8000** deve essere collegato a un nodo LAN con un cavo Ethernet. Inoltre, la rete LAN deve disporre di un gateway con un'uscita a Internet.
- Impostare i parametri di accesso remoto, collegando il PC in locale all'MCU-ETH 8000 tramite il programma di 8000 Series Programming program.
- Per l'accesso remoto, il PC deve disporre di una connessione Internet. Sul PC, attenersi alla seguente procedura:
 - Installare sul PC il programma 8000 Series Programming (Rif. 08100), disponibile sul web.
 Impostare la connessione remota attivando l'opzione
 - Configurazione > MCU/LPU connection > Remote o Click sul pulsante Connetti. Immettere le credenziali e
 - selezionare l'installazione dall'elenco delle installazioni.



CE Declaration: https://www.fagorelectronica.com/es/recepcion-tv/productos



Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n. P.O. Box 33 E-20500 Mondragón (Spain) Tel. +34 943 712 526 Fax +34 943 712 893 E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

